



# **INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE**



 $\epsilon$ 

fondita1
BE INNOVATIVE

IT

Istruzioni originali

#### Signori,

ringraziandoVi per la preferenza accordataci nello scegliere e nell'acquistare i nostri prodotti, Vi invitiamo a leggere con attenzione queste istruzioni concernenti il corretto modo di installazione, d'impiego e di manutenzione dei suddetti prodotti.



#### **AVVERTENZA**

Secondo quanto prescritto dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008:

- Le caldaie devono essere installate e manutenute solamente da imprese con all'interno un soggetto che abbia i requisiti professionali. L'impresa è tenuta ad attenersi strettamente alle norme vigenti.
- La ditta installatrice è obbligata per legge a rilasciare la dichiarazione di conformità alle norme vigenti dell'installazione effettuata.
- · Chiunque affidi l'installazione ad una ditta installatrice non abilitata è passibile di sanzione amministrativa.
- Gli impianti devono essere realizzati esclusivamente secondo la regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e le imprese installatrici sono responsabili della corretta esecuzione.



## **AVVERTENZA**

Secondo quanto prescritto dal DPR 16 aprile 2013 n.74:

• La compilazione del libretto d'impianto, previo rilevamento dei parametri di combustione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice.



#### **ATTENZIONE**

Leggere con attenzione le condizioni di garanzia ed i vantaggi offerti dal produttore e riportate sul certificato di controllo allegato alla caldaia.

La compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato permette di godere dei vantaggi offerti dal produttore secondo quanto specificato nel certificato di controllo stesso.

L'intervento di compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato è GRATUITO.

Si avvisa la clientela che in alcuni paesi potrebbero non essere disponibili alcuni modelli, versioni e/o accessori relativi ai prodotti a cui il presente manuale si riferisce.

Consigliamo, pertanto, di rivolgersi al produttore o all'importatore al fine di acquisire informazioni circa l'effettiva disponibilità dei succitati modelli, versioni e/o accessori.

Il produttore si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza alcun obbligo di preavviso, qualsiasi genere di modifica ai prodotti e/o ai componenti dei prodotti stessi.

## Note generali per l'installatore, il manutentore e l'utente

Questo libretto di istruzioni, che costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto, dovrà essere consegnato dall'installatore all'utilizzatore che deve conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Questo libretto di istruzioni deve accompagnare l'apparecchio nel caso venga venduto o trasferito.



#### **PERICOLO**

Questo apparecchio è stato prodotto per essere collegato ad un sistema di riscaldamento dell'acqua per il riscaldamento degli ambienti e ad un sistema di distribuzione di acqua calda sanitaria.

Ogni altro impiego è da considerarsi improprio e quindi pericoloso per persone, animali e/o cose.

L'installazione deve essere fatta in ottemperanza alle norme vigenti e secondo le istruzioni del costruttore riportate nel presente libretto: un'errata installazione può essere causa di danni a persone, animali e/o cose, danni dei quali il costruttore non è responsabile.

I danni causati da errori di installazione o d'uso o dovuti ad inosservanza delle istruzioni del costruttore, escludono qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del produttore.

Prima di installare l'apparecchio verificare che i dati tecnici dello stesso corrispondano a quanto richiesto per un suo corretto impiego nell'impianto.

Verificare inoltre che l'apparecchio sia integro e che non abbia subito danni durante il trasporto e le operazioni di movimentazione: non installare apparecchi manifestamente danneggiati e/o difettosi.

Non ostruire le griglie d'aspirazione dell'aria.

Per tutti i prodotti con optional o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo accessori originali.

All'atto dell'installazione non disperdere gli imballaggi in ambiente: tutti i materiali sono riciclabili e pertanto devono essere convogliati nelle apposite aree di raccolta differenziata.

Dopo aver rimosso l'imballo assicurarsi che gli elementi dell'imballaggio (graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, etc.) non siano lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

In caso di guasto e/o difettoso funzionamento dell'apparecchio disattivarlo e astenersi da tentativi di riparazione o d'intervento diretto: rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

L'eventuale riparazione del prodotto dovrà essere effettuata con l'impiego di ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio ed esporre persone, animali e/o cose a pericolo.



#### **AVVERTENZA**

Provvedere ad una manutenzione periodica della caldaia secondo il programma specificato nell'apposita sezione del presente libretto.

Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.

Una scorretta manutenzione sia nei modi sia nei tempi può essere fonte di pericolo per persone, animali e cose.

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi per le operazioni di manutenzione e di riparazione alla rete dei propri Centri di Assistenza Autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.

In caso di lunga inutilizzazione dell'apparecchio disconnetterlo dalla rete elettrica e chiudere il rubinetto del gas. Con l'alimentazione elettrica scollegata e il rubinetto del gas chiuso la funzione elettronica antigelo dell'apparecchio non funziona.

Nei casi in cui esiste pericolo di gelo provvedere all'aggiunta di antigelo nell'impianto di riscaldamento: lo svuotamento dell'impianto è sconsigliato in quanto può danneggiare l'impianto nel suo complesso; utilizzare allo scopo specifici prodotti antigelo adatti ad impianti di riscaldamento multi metallo.



## **PERICOLO**

Per gli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, se nell'ambiente si avverte odore di gas procedere nel seguente modo:

- Non azionare interruttori elettrici e non mettere in moto apparecchi elettrici.
- Non accendere fiamme e non fumare.
- · Chiudere il rubinetto centrale del gas.
- Spalancare porte e finestre.
- Contattare un Centro di Assistenza, un installatore qualificato od il servizio del gas.

É vietato nel modo più assoluto ricercare le fughe di gas per mezzo di fiamma.

Questo apparecchio è stato costruito per essere installato nei paesi di destinazione specificati sulla targhetta dell'imballo e sulla targhetta dati tecnici in caldaia: l'installazione in paesi diversi da quelli specificati può essere fonte di pericolo per persone, animali e/o cose.

Il produttore declina ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per l'inosservanza di tutto quanto esposto.

## Istruzioni rapide di funzionamento

Le seguenti istruzioni permettono una rapida accensione e regolazione della caldaia, per un utilizzo immediato.



## **AVVERTENZA**

Queste istruzioni presuppongono che la caldaia sia stata installata da una ditta installatrice abilitata, sia stata effettuata la prima accensione e la caldaia sia stata predisposta per un corretto funzionamento.

Se sulla caldaia sono stati installati degli accessori, queste istruzioni non sono sufficienti al suo corretto funzionamento. In questo caso fare riferimento alle istruzioni complete della caldaia e alle istruzioni degli accessori installati.

Per una descrizione completa del funzionamento della caldaia e per avere istruzioni sulla sicurezza nel suo utilizzo fare riferimento alle istruzioni complete riportate in questo libretto.

- 1. Aprire il rubinetto di intercettazione del gas a monte della caldaia.
- 2. Portare in posizione **ON** l'interruttore sull'impianto elettrico a monte della caldaia; il display della caldaia si accende.
- 3. Se non si vuole attivare la funzione riscaldamento premere più volte il tasto fin quando sul display viene visualizzato il simbolo : sarà abilitata solo la funzione acqua calda sanitaria.



4. Se si vogliono attivare sia la funzione riscaldamento sia la funzione acqua calda sanitaria premere più volte il tasto formale fin quando sul display viene visualizzato il simbolo formale.



- 5. Se non si vuole attivare la funzione acqua calda sanitaria premere più volte il tasto fin quando sul display viene visualizzato il simbolo fin essarà abilitata solo la funzione riscaldamento.
- 6. Per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria premere i tasti +/- SANITARIO.
- 7. Per regolare la temperatura del riscaldamento premere i tasti +/- RISCALDAMENTO.
- 8. Impostare il valore della temperatura ambiente desiderata sul termostato ambiente all'interno dell'abitazione (se presente). A questo punto la caldaia è pronta al funzionamento.

Nel caso in cui la caldaia vada in blocco, è possibile sbloccarla premendo il tasto Reggi Se la caldaia non dovesse riprendere il funzionamento dopo tre tentativi, contattare un Centro di Assistenza qualificato.



| 1.                     | Istruzioni per l'utente  | 9  |
|------------------------|--|----|
| 1.1                    | Pannello comandi   | 9  |
| 1.2                    | Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display                 | 12 |
| 1.3                    | Selezione del modo di funzionamento                                    | 14 |
| 1.4                    | Regolazione temperatura riscaldamento e sanitario                      |    |
| 1.5                    | Abilitazione/disabilitazione funzione comfort                          |    |
| 1.6                    | Regolazione dell'orologio  |    |
| 1.7                    | Regolazione "temperatura giorno" e "temperatura notte"                 |    |
| 1.8                    | Impostazione programma "manuale"                                       | 20 |
| 1.9                    | Impostazione programma "automatico"                                    | 21 |
| 1.10                   | Modalità programma riscaldamento                                       | 22 |
| 1.11                   | Visualizzazione dei parametri  | 23 |
| 1.12                   | Anomalie non resettabili   |    |
| 1.13                   | Sblocco caldaia  | 24 |
| 1.14                   | Funzionamento della caldaia  | 25 |
| 1.15                   | Blocco della caldaia   |    |
| 1.16                   | Manutenzione   |    |
| 1.17                   | Note per l'utente  | 32 |
| 2.                     | Caratteristiche tecniche e dimensioni                                  | 33 |
| <b>2.</b> 1            | Caratteristiche tecniche   |    |
| 2.1<br>2.2             | Dimensioni   |    |
| 2.2<br>2.3             | Collegamenti idraulici   |    |
| 2.3<br>2.4             | Componenti principali  |    |
| 2. <del>4</del><br>2.5 | Dati di funzionamento  |    |
| 2.5<br>2.6             | Caratteristiche generali   |    |
| 2.7                    | Dati ERP e Labelling   |    |
| 3.                     | Istruzioni per l'installatore  | 47 |
| <b>3.</b> 1            | Norme per l'installazione  |    |
| 3.1<br>3.2             | Scelta del luogo di installazione della caldaia                        |    |
| 3.2<br>3.3             | Montaggio della caldaia  |    |
| 3.4                    | Ventilazione dei locali  |    |
| 3.5                    | Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi                      |    |
| 3.6                    | Misura in opera del rendimento di combustione                          |    |
| 3.7                    | Allacciamento alla rete del gas  |    |
| 3.8                    | Allacciamenti idraulici  |    |
| 3.9                    | Installazione della sonda collettore solare                            |    |
| 3.10                   | Allacciamento alla rete elettrica                                      |    |
| 3.11                   | Allacciamento al termostato ambiente (optional)                        |    |
| 3.12                   | Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional) |    |
| 3.13                   | Parametri TSP  |    |
| 3.14                   | Riempimento dell'impianto  |    |
| 3.15                   | Avvio della caldaia  |    |
| 3.16                   | Prevalenza disponibile   |    |
| 3.17                   | •  |    |
| 3.18                   |  |    |
| 4.                     | Collaudo della caldaia   |    |
| 4.1                    | Controlli preliminari  |    |
| 4.2                    | Accensione e spegnimento   |    |
|                        | 1 -  |    |
| <b>5.</b>              | Manutenzione   |    |
| 5.1<br>5.2             | Programma di manutenzione  |    |
| 5.2                    | Analisi di combustione   | 83 |

| 6.  | Disattivazione, smontaggio e smaltimento | 85 |
|-----|--|----|
| 7.  | Inconvenienti, cause e rimedi            | 86 |
| 7 1 | Tahella inconvenienti tecnici            | 86 |

| Fig. 1 Pannello comandi   |
|---|
| Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore)        |
| Fig. 3 Rubinetto di carico                                      |
| Fig. 4 Dimensioni   |
| Fig. 5 Schema idraulico Maderira Solar Compact KBS              |
| Fig. 6 Schema idraulico Madeira Solar Compact KBS V             |
| Fig. 7 Schema idraulico Madeira Solar Compact KBS Z             |
| Fig. 8 Componenti principali39                                  |
| Fig. 9 Schema di funzionamento caldaia40                        |
| Fig. 10 Condotti coassiali tipo C33                             |
| Fig. 11 Distanze condotti coassiali tipo C33                    |
| Fig. 12 Condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83                 |
| Fig. 13 Distanze condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83        |
| Fig. 14 Posizione tappi   |
| Fig. 15 Posizione fori  |
| Fig. 16 Allacciamento alla rete del gas                         |
| Fig. 17 Scarico condensa  |
| Fig. 18 Curve di termoregolazione                               |
| Fig. 19 Riempimento impianto solare                             |
| Fig. 20 Prevalenza disponibile KBS 24                           |
| Fig. 21 Prevalenza disponibile KBS 32                           |
| Fig. 22 Prevalenza disponibile circolatore solare               |
| Fig. 23 Prevalenza disponibile KBS-V-Z zona alta temperatura    |
| Fig. 24 Prevalenza disponibile KBS-V-Z zona bassa temperatura 1 |
| Fig. 25 Prevalenza disponibile KBS-Z zona bassa temperatura 2   |
| Fig. 26 Schema elettrico KBS                                    |
| Fig. 27 Schema elettrico KRBS-V                                 |
| Fig. 28 Schema elettrico KRBS-Z                                 |
| Fig. 29 Marmitta di aspirazione                                 |
| Fig. 30 Miscelatore   |
| Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore                       |
| Fig. 32 Orientamento di montaggio                               |
| Fig. 33 Regolazione valore anidride carbonica                   |

| Tab. 1 Parametri visualizzabili con il tasto info   | 23 |
|---|----|
| Tab. 2 Dati di taratura KBS 24  | 42 |
| Tab. 3 Dati di taratura KBS 32  | 42 |
| Tab. 4 Dati generali  | 43 |
| Tab. 5 Dati di combustione KBS 24   | 44 |
| Tab. 6 Dati di combustione KBS 32   | 44 |
| Tab. 7 Dati ERP e Labelling - 24 kW   | 45 |
| Tab. 8 Dati ERP e Labelling - 32 kW   | 46 |
| Tab. 9 Temperature di riaccensione del bruciatore   | 57 |
| Tab. 10 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0) | 58 |
| Tab. 11 Lista completa parametri - I  | 61 |
| Tab. 12 Lista completa parametri - II   | 62 |
| Tab. 13 Lista completa parametri - III  | 63 |
| Tab. 14 Parametri solari (con P17=2 o con scheda supplementare)   | 64 |
| Tab. 15 Solo visualizzazione  | 65 |
| Tab. 16 Verifica impianto   | 66 |
| Tab. 17 Relazione "Temperatura - Resistenza nominale" delle sonde di temperatura                          | 78 |
| Tab. 18 Valori di CO2 nei fumi  | 82 |
| Tab. 19 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm)  | 82 |

# 1. Istruzioni per l'utente

#### 1.1 Pannello comandi




Fig. 1 Pannello comandi

- A. Selezione livello di temperatura (giorno/notte) e richiesta informazioni.
- **B.** Programma settimanale per le zone e selezione programma manuale.
- C. Impostazione orologio e temperatura ambiente.
- **D.** Impostazione acqua calda sanitaria (+/- **SANITARIO**).
- E. Impostazione acqua calda riscaldamento e impostazioni parametri (+/- RISCALDAMENTIO) .
- F. Reset allarmi e ritorno alla pagina iniziale nella selezione dei parametri.
- **G.** Abilitazione della funzione "comfort" sanitario e tasto conferma.
- H. Selezione stato di funzionamento.

Per accedere all'interfaccia bisogna toccare l'area del display. L'interfaccia, attivandosi, abilita l'accesso a tutti i tasti. Dopo 15 secondi dall'ultimo tocco dei tasti l'interfaccia disabilita tutti i tasti.

| Rif. | Simbolo            | Acceso fisso   | Acceso lampeggiante   |
|------|--------------------|--|---|
| 1    |                    | Indicazione di "parametro" nel menu dei<br>parametri   | Non utilizzato  |
| 2    |                    | Visualizzazione del n° dei parametri<br>o della pressione impianto o della<br>percentuale di potenza del bruciatore                          | Non utilizzato  |
| 3    |                    | Indicazione di fiamma presente   | Non utilizzato  |
| 4    |                    | Indicazione delle temperature e dei valori<br>dei parametri delle anomalie e blocchi   | Non utilizzato  |
| 5    |                    | In funzione una richiesta riscaldamento  | Visualizzazione set-point temperatura riscaldamento                 |
| 6    | S                  | In funzione una richiesta sanitario  | Visualizzazione set-point temperatura sanitario                     |
| 7    | COMFORT            | Visualizzazione stato "comfort" sanitario:<br>scritta accesa = comfort attivo<br>scritta spenta = comfort disattivo.                         | Non utilizzato  |
| 8    | C *                | Livello di temperatura attuale (sole = giorno; luna = notte)   | Impostazione delle due temperature<br>associate al sole e alla luna |
| 9    |                    | Visualizzazione ora attuale/numero di giri<br>del ventilatore  | Non utilizzato  |
| 10   | PROG               | Indica che si è nella modalità di<br>programmazione delle fasce orarie.  | Non utilizzato  |
| 11   |                    | Funzionamento in modalità manuale  | Settaggio modo manuale  |
| 12   | 100                | Visualizzazione programma<br>riscaldamento zona 1  | Modifica programma riscaldamento zona<br>1                          |
| 13   | 1234567            | Giorno attuale della settimana   | Modifica giorno della settimana                                     |
| 14   | 2 M                | Visualizzazione programma<br>riscaldamento zona 2  | Modifica programma riscaldamento zona<br>2                          |
| 15   | 24                 | Indicazione livello notte  | Non utilizzato  |
| 16   | გგენმშ <i>მმგე</i> | Indicazione livello giorno   | Ghiera tutta lampeggiante:settaggio<br>modo automatico              |
| 17   | rpm                | Visualizzazione della funzione<br>spazzacamino e della scritta "rpm" per<br>l'indicazione del numero di giri del<br>ventilatore.             | Indica che si sta entrando nella funzione spazzacamino.             |
| 18   | S W                | Simboli indicanti sanitario istantaneo,<br>riscaldamento. Simbolo:<br>acceso = funzione abilitata<br>simbolo spento = funzione disabilitata. | Non utilizzato  |
| 19   |                    | Non utilizzato   | Visualizzazione set-point temperatura<br>ambiente fittizia          |

| Rif. | Simbolo    | Acceso fisso   | Acceso lampeggiante |
|------|------------|--|---------------------|
| 20   |            | Indicazione dei gradi centigradi   | Non utilizzato      |
| 21   | <b>199</b> | Pompa solare o valvola solare attiva   | Non utilizzato      |
| 22   | Bar        | Indicazione unità di misura della<br>pressione dell'impianto   | Non utilizzato      |
| 23   |            | Indicazione di percentuale   | Non utilizzato      |
| 24   |            | Durante la modifica dei parametri la<br>chiave inglese rimane accesa fino alla<br>conferma del dato impostato. | Non utilizzato      |

## 1.2 Corrispondenza stato caldaia - visualizzazione display

### 1.2.1 Funzionamento normale


Selettore caldaia in posizione OFF.





Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO.

Nessuna funzione attiva.

Viene visualizzata la temperatura di mandata e la pressione dell'impianto di riscaldamento.










Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO.

Pompa solare attiva o valvola solare attiva.


Viene visualizzata la temperatura di mandata e la pressione dell'impianto di riscaldamento.









Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO. La caldaia sta scaldando l'acqua proveniente dal bollitore. Viene visualizzata la temperatura dell'acqua calda sanitaria.





Selettore caldaia in posizione INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO. Funzione riscaldamento attiva.


Viene visualizzata la temperatura di mandata.



Selettore caldaia in posizione ESTATE o INVERNO.

Funzione comfort in svolgimento (viene mantenuto caldo lo scambiatore a piastre).

Viene visualizzata la temperatura di mandata.



## 1.2.2 Malfunzionamento


Per l'identificazione dei malfunzionamenti fare riferimento al paragrafo Tabella inconvenienti tecnici a pagina 86.

## 1.3 Selezione del modo di funzionamento

Ad ogni pressione del tasto osi abilitano in sequenza le modalità "ESTATE", "INVERNO", "SOLO RISCALDAMENTO", "OFF". Tutti i pulsanti in questa fase sono attivi.


1. Stato di funzionamento "OFF"

Con la modalità "OFF" attiva, nessuna delle funzioni è attiva.




2. Stato di funzionamento "ESTATE"

Con la modalità "ESTATE" attiva, è abilitata solo la funzione di preparazione dell'acqua calda sanitaria.




3. Stato di funzionamento "INVERNO"

Con la modalità "INVERNO" attiva, entrambe le funzioni sanitario e riscaldamento sono attive.



## 4. Stato di funzionamento "SOLO RISCALDAMENTO"

Con la modalità "SOLO RISCALDAMENTO" attiva, è abilitata solo la funzione di preparazione dell'acqua di riscaldamento.




## 1.4 Regolazione temperatura riscaldamento e sanitario

Premendo il tasto +/- **SANITARIO** si seleziona la temperatura dell'acqua calda sanitaria desiderata.

Nella fase in cui l'icona lampeggia, soltanto i pulsanti di regolazione della temperatura sono attivi.

Non appena si rilascia il pulsante l'icona continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore di temperatura lampeggia.

Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.




Premendo il tasto +/- RISCALDAMENTO si seleziona la temperatura dell'acqua di mandata desiderata.

Durante la selezione l'icona | lampeggia.

Nella fase in cui l'icona lampeggia, soltanto i pulsanti di regolazione della temperatura sono attivi.

Non appena si rilascia il pulsante l'icona continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore di temperatura lampeggia.

Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.




## 1.5 Abilitazione/disabilitazione funzione comfort


Questa funzione mantiene caldo lo scambiatore a piastre per poter rispondere in tempi più brevi alle richieste di acqua calda sanitaria. Quando il simbolo "COMFORT" è acceso, la funzione è abilitata, mentre quando è spento la funzione è disabilitata e la caldaia esegue le funzioni standard.

Se la funzione "COMFORT" è abilitata premendo il tasto a la si disabilita. Se la funzione "COMFORT" è disabilitata premendo il tasto la si abilita.

- 1. Funzione "comfort" abilitata
- 2. Premere il tasto OK




3. Funzione "comfort" disabilitata



## 1.6 Regolazione dell'orologio







2. Con i tasti +/- RISCALDAMENTO è possibile modificare i valori che lampeggiano. Il primo valore da modificare sono le "ORE".




- 3. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si procede al parametro successivo. Il secondo valore da modificare sono i "MINUTI". Con i tasti +/- RISCALDAMENTO è possibile modificare i valori che lampeggiano.
- Premendo il tasto (Osot) si accede alla funzione regolazione temperature giorno e notte descritte nel paragrafo successivo.



5. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si procede al parametro successivo. Il terzo valore da modificare sono i "GIORNI". Con i tasti +/- RISCALDAMENTO è possibile selezionare il giorno della settimana.



6. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato. Con il tasto ri esce dalla funzione e si ritorna alla pagina




## 1.7 Regolazione "temperatura giorno" e "temperatura notte"

Quando sulla scheda elettronica della caldaia sono collegate una o due sonde ambiente è possibile impostare due livelli di temperature ambiente desiderate. La caldaia gestirà la richiesta riscaldamento in funzione delle temperature impostate come di seguito spiegato. Nel caso in cui nessuna sonda ambiente fosse collegata alla caldaia non è possibile accedere all'impostazione delle temperature.


La "temperatura giorno" viene identificata con il simbolo  $\frac{*}{k}$ , mentre la "temperatura notte" è identificata con il simbolo  $\mathbb C$ .

La "temperatura giorno" è attiva durante i periodi con i cavalieri accesi, mentre la "temperatura notte" è attiva durante i periodi con i cavalieri spenti.



A cavalieri accesi B cavalieri spenti


1. Premendo due volte il tasto 🔞 si entra nella modalità impostazione "temperatura giorno".



2. Premendo i tasti +/- RISCALDAMENTO si modificano i valori della "temperatura giorno".




3. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si accede alla modalità impostazione "temperatura notte".



4. Premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO** si modificano i valori della "temperatura notte".



5. Con il tasto **OK** si conferma il dato modificato e si esce dalla modalità di impostazione.




## 1.8 Impostazione programma "manuale"

La selezione della modalità "manuale" indicata con il simbolo 🖑 , permette di attivare 24 ore su 24 la funzione riscaldamento in entrambe le zone alla "temperatura giorno", escludendo la programmazione della zona 1 e zona 2. Il bollitore, se presente, viene riscaldato secondo il programma specifico.


1. Premendo il tasto (PROG) si entra nella modalità impostazione programma manuale.



2. Premere il tasto **OK** per confermare.



3. Con il tasto (Roogl) si ritorna alla schermata iniziale che equivale ad uscire dalla funzione.




## 1.9 Impostazione programma "automatico"

La selezione della modalità "automatica" indicata con il simbolo  $\Box$   $\Box$   $\Box$  , permette alla caldaia di attivare il riscaldamento in entrambe le zone alla "temperatura giorno" oppure alla "temperatura notte", secondo la programmazione prevista per la zona 1 e la zona 2.

1. Premendo due volte il tasto **PROG** si entra nella modalità impostazione programma automatico.




- 2. Premere il tasto **OK** per confermare.
- 3. Con il tasto (Roset) si ritorna alla schermata iniziale che equivale ad uscire dalla funzione.




## 1.10 Modalità programma riscaldamento

Per accedere alla visualizzazione o alla modifica del programma di riscaldamento della zona 1 premere due volte il tasto (PROG).

1. Il display visualizza il simbolo della zona 1 lampeggiante, il simbolo del sole o della luna a seconda che i cavalieri siano accesi o spenti alle ore 00:00.La ghiera dell'orologio visualizza la programmazione associata al giorno 1 (lunedi) e il cavaliere delle 00:00 lampeggia.



2. Premendo il tasto **OK** si accede alla programmazione della zona.La scritta "PROG" inizia a lampeggiare insieme al numero 1 (lunedi).




- 3. Con i tasti +/- RISCALDAMENTO è possibile selezionare il giorno desiderato.
- 4. Premere il tasto **OK** per selezionare il giorno desiderato.
- 5. A questo punto è possibile abbinare il livello giorno/notte all'orario desiderato.



- 6. Ogni volta che si preme il tasto 💥 / 🐧 si attivano alternativamente i simboli sole e luna (sole = livello giorno; luna = livello notte).
- 7. Contemporaneamente in corrispondenza dell'ora attuale (cavaliere che lampeggia) il cavaliere dell'orologio si accende se è accesa l'icona 💥 e si spegne se è accesa l'icona 🐧.
- 8. L'ora attuale è indicata sia sull'orologio che dal cavaliere lampeggiante.
- 9. Con i tasti +/- **RISCALDAMENTO** è possibile spostarsi negli orari.



- 10. Per programmare altri giorni o per programmare la zona 2 e il bollitore premere il tasto (Roogl) .
- 11. Si ritorna così alla schermata iniziale.



In qualsiasi punto del programma per uscire bisogna premere due volte il tasto La programmazione della zona 2 è analoga alla programmazione della zona 1.


Premendo il tasto "prog" si accede in sequenza ai 3 programmi: manuale; zona 1; zona 2.

In caso di collegamento a sonde ambiente i livelli di "temperatura giorno" e "temperatura notte" acquistano valore di temperatura e il riscaldamento sarà attivo affinchè la temperatura misurata dalla sonda ambiente raggiunga il valore predefinito nelle varie fasce orarie. Quando le sonde ambiente non sono collegate i due livelli giorno/notte acquisteranno valore di on e off.

Nei periodi selezionati con l'icona 💸 il riscaldamento è attivo, mentre nei periodi selezionati con l'icona 🐧, il riscaldamento è spento. In caso di collegamento a Comando Remoto "Open Therm" quella zona non deve essere gestita dalle schede di caldaia, perchè verrà gestita direttamente dal remoto e di conseguenza la programmazione della zona è inibita.

# 1.11 Visualizzazione dei parametri

Premendo il tasto si possono scorrere in sequenza i valori dei parametri. In qualsiasi momento si può uscire dalla funzione premendo il tasto resetti significato di tutti i parametri vedi *Parametri TSP* a pagina *61*.



| Par. DESCRIZIONE                            |  |  |  |
|---|--|--|--|
| P30 - TSP30                                 | Visualizzazione <b>temperatura esterna</b> (se installata sonda esterna).  |  |  |
| P31 Visualizzazione temperatura di mandata. |  |  |  |
| P32   | Visualizzazione <b>temperatura di mandata nominale calcolata</b> .<br>Se non è installata la sonda esterna si visualizza la temperatura di mandata impostata manualmente sulla caldaia.<br>Se è installata la sonda esterna si visualizza la temperatura di mandata che la caldaia si è calcolata tramite le curve di<br>termoregolazione. |  |  |
| P33   | Visualizzazione <b>temperatura di mandata impostata</b> per la <b>zona 2</b> (versioni V).   |  |  |
| P34   | Visualizzazione temperatura di mandata rilevata in questo momento per la zona 2 (versioni V).  |  |  |
| P36   | Visualizzazione <b>temperatura di mandata impostata</b> per la <b>zona 3</b> (versioni Z).   |  |  |
| P37   | Visualizzazione temperatura di mandata rilevata in questo momento per la zona 3 (versioni Z).  |  |  |
| P42   | Visualizzazione temperatura acqua calda sanitaria.   |  |  |
| P43   | Visualizzazione <b>temperatura di ritorno</b> .  |  |  |
| P44   | Visualizzazione temperatura acqua ingresso alle piastre.   |  |  |
| P45   | Visualizzazione <b>temperatura fumi</b> .  |  |  |
| P46   | Visualizzazione <b>temperatura collettore solare</b> (se installata sonda collettore solare SCS).  |  |  |
| P47   | Visualizzazione <b>temperatura bollitore solare</b> , parte bassa.   |  |  |
| P48   | Visualizzazione <b>temperatura valvola solare</b> (bollitore, parte alta).   |  |  |
| P49   | Visualizzazione <b>temperatura sonda ambiente 1</b> (se collegata la sonda ambiente).  |  |  |
| P50   | Visualizzazione <b>temperatura sonda ambiente 2</b> (se collegata la sonda ambiente).  |  |  |

Tab. 1 Parametri visualizzabili con il tasto info

## 1.12 Anomalie non resettabili

Il display segna l'anomalia secondo il relativo codice di errore (vedi Tabella inconvenienti tecnici a pagina 86).

Alcune anomalie possono essere resettate con il tasto (redere paragrafo successivo).

Se le anomalie non sono resettabili, ma sono del tipo autoripristinante, nessun tasto è abilitato ed è accesa solo la retroilluminazione dell'LCD.

Alla scomparsa della causa dell'errore sull'interfaccia scompare la segnalazione di anomalia.

L'interfaccia si abilita e dopo 15 secondi si disabilita, a meno che non venga premuto un tasto.




## 1.13 Sblocco caldaia

Il display segna l'anomalia secondo il relativo codice di errore (vedi *Tabella inconvenienti tecnici* a pagina 86).

Alcune anomalie possono essere resettate con il tasto (Roogle), altre invece sono autoripristinanti.

Se i blocchi possono essere resettati (E01, E02, E03, E40, E80, E86, E87) sono sempre attive la retroilluminazione del tasto reset e dell'LCD.

L'unico tasto attivo che si può premere è il tasto  $\bigcirc$  .



L'interfaccia si abilita e dopo 15 secondi si disabilita, a meno che non venga premuto un tasto.



## 1.14 Funzionamento della caldaia

### 1.14.1 Accensione



### **PERICOLO**

Queste istruzioni presuppongono che la caldaia sia stata installata da una ditta installatrice abilitata, sia stata effettuata la prima accensione e la caldaia sia stata predisposta per un corretto funzionamento.

- · Aprire il rubinetto di intercettazione del gas.
- Portare l'interruttore sull'impianto elettrico a monte della caldaia in posizione ON.
- Il display si accende indicando la funzione attiva in quel momento (vedi Corrispondenza stato caldaia visualizzazione display a pagina 12).
- Scegliere il sistema di funzionamento della caldaia premendo il pulsante sul touch-screen: OFF, ESTATE, INVERNO, SOLO RISCALDAMENTO (vedi *Selezione del modo di funzionamento* a pagina 14).
- Impostare il valore di temperatura desiderato per l'acqua di riscaldamento (vedi Funzione riscaldamento a pagina 25).
- Impostare il valore di temperatura desiderato per l'acqua calda sanitaria (vedi Funzione sanitario a pagina25).
- Se presente una o più sonde ambiente oppure un termostato esterno, impostare il valore della temperatura ambiente desiderata e la programmazione settimanale.



## **ATTENZIONE**

Dopo un periodo di lunga inattività della caldaia, in special modo per le caldaie funzionanti a propano, si potrebbe riscontrare una difficoltà di accensione.

Prima di accendere la caldaia, accendere un altro apparecchio a gas (ad esempio un fornello).

Nonostante questo la caldaia potrebbe andare in blocco una o due volte. Ripristinare quindi il funzionamento della stessa premendo il pulsante RESET.

#### 1.14.2 Funzione riscaldamento

Per regolare la temperatura dell'acqua di riscaldamento premere i tasti +/- RISCALDAMENTO.

Il campo di regolazione della temperatura di riscaldamento dipende dal range di funzionamento selezionato:

- range standard: da 20°C a 78°C (agendo sui tasti +/- **RISCALDAMENTO**);
- range ridotto: da 20°C a 45°C (agendo sui tasti +/- **RISCALDAMENTO**).

Solo per i modelli dotati di doppia o tripla uscita per zone ad alta e bassa temperatura (versioni V e Z) il range di funzionamento della caldaia in modalità riscaldamento deve essere impostato su range standard. Sarà poi la valvola miscelatrice sulla mandata per le zone a bassa temperatura a produrre la mandata alla temperatura corretta, in base al segnale proveniente dalla relativa zona.

Quando l'impianto di riscaldamento richiede calore sul display viene mostrato il simbolo riscaldamento fisso 📦 e la temperatura istantanea dell'acqua di mandata riscaldamento.

Il tempo di attesa fra un'accensione e l'altra della caldaia, che serve ad evitare frequenti accensioni e spegnimenti della caldaia durante il funzionamento in riscaldamento, è compreso fra 0 e 10 minuti (default 4), modificabile con il parametro **P11**.

Se però la temperatura dell'acqua dell'impianto scende al di sotto di un determinato valore, compreso fra 20°C e 78°C (default 40°C range standard, 20°C range ridotto) modificabile con il parametro **P27**, il tempo di attesa viene azzerato e la caldaia si riaccende.

Il simbolo di bruciatore acceso 🐧 compare solo quando il bruciatore è in funzione.

## 1.14.3 Funzione sanitario

La caldaia è dotata di un bollitore a singolo serpentino da 170 litri predisposto al collegamento ad un circuito solare per integrazione della produzione di acqua calda sanitaria. Il bollitore viene scaldato esclusivamente dall'impianto solare. Durante una richiesta di acqua calda sanitaria, nel caso in cui il bollitore non abbia raggiunto il valore di temperatura impostato tramite il tasto +/- SANITARIO, viene attivata la caldaia che tramite lo scambiatore a piastre scalda l'acqua sanitaria, preriscaldata dal bollitore, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Tale funzione ha sempre la precedenza sulla funzione di riscaldamento.

#### 1.14.3.1 Integrazione di acqua sanitaria tramite il bruciatore della caldaia

Per regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria agire sul tasto +/- SANITARIO.

Il campo di regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria va da 35 °C a 57 °C.

Durante l'impostazione della temperatura, sul display LCD comparirà il simbolo sanitario e viene indicato il valore che si sta impostando per la temperatura dell'acqua calda sanitaria.

La funzione di produzione di acqua calda sanitaria tramite il bruciatore della caldaia consiste nel comandare adeguatamente la valvola deviatrice motorizzata (vedi Fig. 8 Componenti principali) per attivare il bruciatore della caldaia solo se la temperatura del bollitore solare è insufficiente a soddisfare il valore impostato manualmente tramite il tasto +/- SANITARIO. Questa funzione è attiva solo se in caldaia è selezionata la modalità di funzionamento "ESTATE" o "INVERNO".

#### 1.14.3.2 Produzione di acqua calda sanitaria tramite impianto solare

La funzione di produzione di acqua calda sanitaria tramite impianto solare è sempre abilitata. L'impianto solare provvede a riscaldare l'acqua contenuta nel bollitore secondo le impostazioni effettuate sul touch-screen attraverso i parametri dedicati (vedi par. *Parametri TSP* a pagina 61). L'impostazione di questi parametri deve essere effettuata dall'installatore o da un Centro Assistenza Autorizzato.

L'utente può provvedere alla regolazione della temperatura sanitaria tramite la valvola miscelatrice termostatica (A) con regolazione manuale, accessibile nella parte posteriore della caldaia (vedi Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore)).

La valvola miscelatrice termostatica assicura una temperatura costante dell'acqua calda sanitaria anche in caso di elevate temperature accumulate nel bollitore.

Girando la manopola in senso antiorario (posizione +) si aumenta la temperatura dell'acqua calda sanitaria, girando in senso orario (posizione -) la si diminuisce.

Per avere una temperatura d'uscita di 50°C circa, chiudere completamente la valvola (A) girando la manopola in senso orario, quindi riaprirla ruotandola di tre giri e mezzo in senso antiorario.




Fig. 2 Posizione valvola miscelatrice (vista posteriore)



### **AVVERTENZA**

È sconsigliato regolare la valvola miscelatrice (A) manuale a finecorsa orario ed antiorario.



### **AVVERTENZA**

Incorporato nella caldaia, c'è uno speciale regolatore che limita il valore della portata dell'acqua calda sanitaria deviata in caldaia. Tale limite è pari a 13 litri al minuto per il modello KBS 24 e 16 litri al minuto per il modello KBS 32.

#### 1.14.4 Funzione antigelo

La caldaia è dotata di un sistema di protezione antigelo attivo nei regimi di funzionamento: OFF/ESTATE/INVERNO/SOLO RISCALDAMENTO.



#### **PERICOLO**

La funzione antigelo protegge solo la caldaia, non l'intero impianto di riscaldamento.

La protezione dell'impianto di riscaldamento deve essere ottenuta con le sonde ambiente o un termostato ambiente, che però sono disabilitati quando la caldaia è nello stato di funzionamento OFF.

Qualora si intenda proteggere, oltre alla caldaia, anche l'impianto, impostare la caldaia nello stato di funzionamento INVERNO.

L'impianto di riscaldamento può essere inoltre efficacemente protetto dal gelo utilizzando specifici prodotti antigelo adatti ad impianti multimetallo.



#### **ATTENZIONE**

Non utilizzare prodotti antigelo per motori d'automobile e verificare l'efficacia del prodotto nel tempo.

#### 1.14.4.1 Funzione antigelo sonde ambiente

Quando la scheda è in OFF, oppure ESTATE, e le sonde ambiente misurano una temperatura inferiore a 5°C parte una richiesta riscaldamento per poter riscaldare l'ambiente controllato dalle sonde.

La funzione riscaldamento termina quando la temperatura ambiente letta dalle sonde raggiunge i  $+6^{\circ}$ C.

## 1.14.4.2 Funzione antigelo mandata

Quando il sensore di temperatura dell'acqua di riscaldamento misura una temperatura dell'acqua di +5 °C la caldaia si accende e resta accesa al valore di minima potenza termica fino a che la temperatura dell'acqua riscaldamento raggiunge una temperatura di +30 °C o sono passati 15 minuti.

Nel caso in cui la caldaia dovesse andare in blocco viene garantita la circolazione della pompa.

### 1.14.4.3 Funzione antigelo sanitario piastre

Quando il sensore di temperatura dell'acqua sanitaria misura una temperatura dell'acqua di +5 °C, la caldaia si accende e resta accesa al valore di minima potenza termica fino a che la temperatura dell'acqua sanitaria raggiunge una temperatura di +10 °C o sono passati 15 minuti (la valvola deviatrice viene messa in posizione sanitario).

Durante la fase antigelo in sanitario, viene controllata continuamente la temperatura rilevata dalla sonda di mandata e se questa raggiunge il valore di  $+60^{\circ}$ C, il bruciatore viene spento.

Il bruciatore viene riacceso se la richiesta di funzionamento in fase antigelo, è ancora presente e la temperatura di mandata scende sotto i +60°C.

Nel caso in cui la caldaia dovesse andare in blocco viene garantita la circolazione della pompa.

## 1.14.4.4 Funzione antigelo collettore solare

La funzione antigelo collettore solare si attiva impostando il valore del parametro P24 = 1.

Questa funzione consiste nell'attivare la pompa solare nel momento in cui la sonda collettore solare rileva una temperatura di 4°C.

#### 1.14.5 Funzione antibloccaggio

Nel caso in cui la caldaia resti inattiva e collegata alla rete elettrica, ogni 24 ore la pompa di circolazione e la valvola deviatrice vengono attivate per un breve periodo, onde evitare che possano bloccarsi. Inoltre, la pompa di circolazione dell'impianto solare in caso di inattività per 24 ore vengono attivate anch'esse per un periodo di 10 secondi.

Per i modelli dotati di uscita per zone ad alta e bassa temperatura (solo versioni V, Z) viene gestita una funzione di antibloccaggio anche per le pompe di zona ad alta e bassa temperatura e per la valvola miscelatrice. In particolare, le pompe vengono messe in funzione per 10 secondi e la valvola miscelatrice effettua un ciclo completo di commutazione dopo 24 ore di inattività.

#### 1.14.6 Funzione smaltimento calore dal collettore

Questa funzione evita che in stagnazione i collettori solari subiscano stress termici elevati.

Con la caldaia in modalità ESTATE, INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO, se la temperatura segnalata dalla sonda collettore solare è compresa nell'intervallo di 110°C e 115°C (modificabile attraverso il parametro **P22**) e contemporaneamente la temperatura misurata dalla sonda bollitore solare è inferiore a 93 °C, la pompa solare viene azionata per caricare il bollitore. Il funzionamento della pompa solare termina quando la temperatura del collettore scende sotto i 108 °C oppure la sonda bollitore solare rileva una temperatura superiore a 95°C.

#### 1.14.7 Funzione raffreddamento bollitore

Questa funzione consiste nel raffreddare il bollitore fino al valore di set-point impostato dall'utente (parametro **P19**) attraverso lo smaltimento del calore del bollitore in eccesso sul collettore solare.

Con la caldaia in modalità ESTATE, INVERNO o SOLO RISCALDAMENTO, quando la temperatura del bollitore supera di 2°C la temperatura di setpoint (parametro **P19**) e contemporaneamente la temperatura della sonda collettore è inferiore alla temperatura della sonda bollitore solare di 6°C (valore modificabile tramite il parametro **P20**), la pompa solare viene attivata per raffreddare il bollitore. La funzione viene interrotta quando la temperatura del bollitore scende fino al valore di set-point impostato dall'utente, oppure quando la temperatura della sonda collettore solare è inferiore alla temperatura della sonda bollitore solare di 3°C (valore modificabile tramite il parametro **P21**). La funzione può essere disabilitata mediante il parametro **P26** (**P26** = 1 abilitata; **P26** = 0 disabilitata).

## 1.14.8 Segnalazione funzionamento solare e anomalie

Quando la pompa solare è attiva sul display della caldaia compare il simbolo 🐇 . In caso di guasto della sonda collettore solare o della sonda bollitore solare vengono visualizzati sul display della caldaia rispettivamente i codici d'errore **E24** e **E28** e contemporaneamente la pompa solare viene spenta.

#### 1.14.9 Funzionamento con sonda esterna (optional)

La caldaia può essere collegata ad una sonda che misura la temperatura esterna (optional non obbligatorio, fornito dal produttore).

Nota la temperatura esterna la caldaia regola automaticamente la temperatura dell'acqua di riscaldamento, aumentandola quando la temperatura esterna diminuisce e diminuendola quando la temperatura esterna cresce, migliorando in questo modo il comfort ambientale e consentendo di risparmiare combustibile. Le temperature massime dei range standard e ridotto vengono comunque rispettate.

Questo funzionamento della caldaia viene definito "funzionamento a temperatura scorrevole".

Le variazioni della temperatura dell'acqua di riscaldamento avvengono secondo un programma scritto nel microprocessore dell'elettronica della caldaia.

Con sonda esterna, i pulsanti +/- **RISCALDAMENTO** perdono la loro funzione di impostazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento e diventano i pulsanti per la modifica della temperatura ambiente fittizia, cioè la temperatura teorica desiderata negli ambienti da riscaldare.

Durante l'impostazione della temperatura, sul display lampeggia il simbolo temperatura ambiente fittizia u e viene indicato il valore che si sta impostando.

Per una regolazione delle curve ottimale si consiglia la posizione vicina ai +20 °C.

Per una spiegazione dettagliata del funzionamento a temperatura scorrevole fare riferimento al paragrafo *Installazione della sonda esterna* (optional) e funzionamento a temperatura scorrevole a pagina 59.



## **ATTENZIONE**

Utilizzare solo sonde esterne originali fornite dal produttore.

L'utilizzo di sonde esterne non originali, non fornite dal produttore, può pregiudicare il funzionamento della sonda esterna stessa e della caldaia.

#### 1.14.10 Funzionamento con Comando Remoto (optional)

E' possibile collegare la caldaia ad un Comando Remoto (optional non obbligatorio, fornito dal produttore), che permette di gestire molti parametri di caldaia, ad esempio:

- · selezione dello stato della caldaia.
- selezione della temperatura ambiente desiderata.
- selezione della temperatura dell'acqua dell'impianto di riscaldamento.
- selezione della temperatura dell'acqua calda sanitaria.
- programmazione dei tempi di accensione dell'impianto di riscaldamento.
- · visualizzazione della diagnostica di caldaia.
- sblocco caldaia ed altri parametri.

Per l'allacciamento del Comando Remoto vedi Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional) a pagina 58.



## **ATTENZIONE**

Utilizzare solo Comandi Remoti originali forniti dal produttore.

L'utilizzo di Comandi Remoti non originali, non forniti dal produttore, può pregiudicare il funzionamento del Comando Remoto stesso e della caldaia.

#### 1.15 Blocco della caldaia

Quando si presentano delle anomalie di funzionamento la caldaia si mette automaticamente in blocco.

Per il riconoscimento delle possibili cause del malfunzionamento (vedi Tabella inconvenienti tecnici a pagina 86).

A seconda del tipo di blocco riscontrato si proceda come descritto qui di seguito.

#### 1.15.1 Blocco del bruciatore

In caso di blocco del bruciatore per mancanza fiamma sul display compare il codice E01 lampeggiante.

In questo caso procedere come di seguito:

- · verificare che il rubinetto del gas sia aperto e che vi sia gas in rete, accendendo ad esempio un fornello;
- verificata la presenza di combustibile, sbloccare il bruciatore premendo [ : se l'apparecchio non riparte e ritorna in blocco, al terzo tentativo contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.



## **AVVERTENZA**

Qualora il bruciatore si metta in blocco con frequenza, segno questo di una anomalia ricorrente nel funzionamento, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

#### 1.15.2 Blocco per mancanza di tiraggio (blocco fumi)

In caso di malfunzionamento del sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi, la caldaia viene messa in blocco e sul display lampeggia il codice **E03** (intervento del termostato fumi).

Contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

#### 1.15.3 Blocco per pressione insufficiente

Nel caso dovesse lampeggiare l'errore **E04** di blocco per pressione impianto insufficiente (che segnala l'intervento del pressostato acqua di sicurezza) provvedere al riempimento dell'impianto agendo sul rubinetto di carico in Fig. 3 Rubinetto di carico. L'errore **E04** viene visualizzato quando la pressione impianto scende sotto il valore di 0,4 bar e l'errore si resetta automaticamente quando la pressione dell'impianto raggiungerà la soglia di 1,0 bar. Il valore della pressione a caldaia fredda deve essere di 1÷1,3 bar.

Per ripristinare il valore della pressione dell'acqua procedere come descritto di seguito:

- ruotare la manopola del rubinetto di carico Fig. 3 Rubinetto di carico in senso antiorario per permettere l'ingresso dell'acqua in caldaia;
- mantenere il rubinetto aperto fino a che sul pannello comandi viene raggiunto un valore della pressione di 1÷1,3 bar;
- chiudere il rubinetto ruotando la manopola in senso orario.

Se la caldaia dovesse tornare in blocco contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.



## **PERICOLO**

Al termine dell'operazione di carico chiudere bene il rubinetto di carico. Se il rubinetto non dovesse essere ben chiuso si potrebbe verificare, per aumento della pressione, la presenza sul display dell'errore E09 e successivamente l'apertura della valvola di sicurezza dell'impianto di riscaldamento e la fuoriuscita di acqua.




Fig. 3 Rubinetto di carico

## 1.15.4 Blocco per malfunzionamento ventilatore

Il funzionamento del ventilatore viene costantemente controllato e in caso di un suo malfunzionamento il bruciatore viene spento e sul display compare il codice **E40** lampeggiante.

Questo stato viene mantenuto fino a che il ventilatore non rientra nei parametri di funzionamento normale.

Se la caldaia non dovesse riprendere a funzionare e restasse in questa condizione contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

#### 1.15.5 Allarme per malfunzionamento sonde di temperatura

In caso di blocco del bruciatore per malfunzionamento delle sonde di temperatura, sul display compaiono i codici:

- E05 per la sonda mandata riscaldamento. In questo caso l'accensione della caldaia è disabilitata.
- E06 per la sonda sanitario. In questo caso la caldaia funziona solo in riscaldamento, mentre la funzione sanitario è disabilitata.
- **E12** per la sonda acqua sanitaria in ingresso al piastre. In questo caso la caldaia funziona regolarmente ad esclusione della funzione comfort.
- E15 per la sonda di ritorno. In questo caso la caldaia non funziona.
- **E24** per la sonda collettore solare. In questo caso il bollitore NON può essere riscaldato dai collettori solari. Le funzioni riscaldamento e preparazione acqua calda sanitaria funzionano regolarmente.
- E27 per la sonda valvola solare. In questo caso la funzione smaltimento calore è disabilitata.
- E28 per la sonda bollitore solare. In questo caso il bollitore NON può essere riscaldato dai collettori solari.
- E36 per la sonda mandata riscaldamento su una delle zone installate (versioni V e Z). In questo caso l'accensione della caldaia è disabilitata solo per la zona interessata dal guasto. Tutte le altre zone funzionano regolarmente.



#### **AVVERTENZA**

In tutti i casi contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

#### 1.15.6 Allarme per malfunzionamento del collegamento al Comando Remoto (optional)

La caldaia riconosce la presenza del Comando Remoto (optional non obbligatorio).

Se il Comando Remoto viene collegato e successivamente la caldaia non riceve informazioni dal Comando Remoto, la caldaia tenta di ristabilire la comunicazione per un periodo pari a 60 secondi trascorsi i quali sul display del Comando Remoto, compare il codice **E31**.

La caldaia continuerà a funzionare secondo le impostazioni fatte sul touch-screen, ignorando le impostazioni fatte sul Comando Remoto.



#### **AVVERTENZA**

### Contattare un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato per un intervento di manutenzione.

Il Comando Remoto può visualizzare la presenza di guasto o blocco ed eventualmente riarmare la caldaia da una condizione di blocco per 3 volte in 24 ore.

Esauriti questi tentativi, sul display di caldaia compare il codice E99.

Per resettare l'errore **E99** scollegare e ricollegare la caldaia dalla rete elettrica.

### 1.16 Manutenzione



#### **ATTENZIONE**

Provvedere ad una manutenzione periodica della caldaia secondo il programma specificato nell'apposita sezione del presente libretto.

Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.

La manutenzione delle caldaie deve essere effettuata solo da personale qualificato, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi, per le operazioni di manutenzione e di riparazione, alla rete dei propri Centri di Assistenza Autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.



#### **AVVERTENZA**

L'utente può provvedere in proprio alla sola pulizia del mantello della caldaia che può essere eseguita impiegando prodotti per la pulizia dei mobili.

Non usare acqua.

## 1.17 Note per l'utente



## **ATTENZIONE**

L'utente ha libero accesso solo alle parti della caldaia la cui manovra non richiede l'uso di attrezzi e/o utensili: non è pertanto autorizzato a smontare il pannello della caldaia e ad intervenire al suo interno.

Nessuno, incluso il personale qualificato, è autorizzato ad apportare modifiche alla caldaia.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.

Se la caldaia dovesse restare per lungo tempo inattiva ed elettricamente disinserita potrebbe essere necessario sbloccare la nomba.

Questa operazione, che comporta lo smontaggio del mantello e l'accesso alla parte interna della caldaia, deve essere effettuata da personale qualificato.

Il bloccaggio della pompa può essere evitato se viene effettuato un trattamento dell'acqua dell'impianto con specifici prodotti filmanti adatti ad impianti multimetallo.

## 2. Caratteristiche tecniche e dimensioni

#### 2.1 Caratteristiche tecniche

Questa caldaia funziona con bruciatore a gas a premiscelazione totale incorporato, scambiatore di calore a condensazione, bollitore a singolo serpentino ed equipaggiamento idraulico ed elettronico per il collegamento ad un impianto solare.

Viene fornita nelle seguenti versioni:

- **KBS 24** Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 23,7 kW.
- KBS 32 Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 30,4 kW.
- **KBS 24 V** Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 23,7 kW. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura ed una di bassa temperatura.
- **KBS 32 V** Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 30,4 kW. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura ed una di bassa temperatura.
- **KBS 24 Z** Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 23,7 kW. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura e due di bassa temperatura.
- **KBS 32 Z** Caldaia a condensazione con bollitore a singolo serpentino per integrazione solare e produzione di acqua calda sanitaria, con portata termica di 30,4 kW. Versione predisposta per la connessione con una zona di alta temperatura e due di bassa temperatura.

Le caldaie soddisfano tutte le norme vigenti nel Paese di destinazione che è indicato nella targhetta dati tecnici.

L'installazione in Paese diverso da quello specificato può essere fonte di pericolo per persone, animali e cose.

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche tecniche delle caldaie.

#### 2.1.1 Caratteristiche costruttive

- Pannello comandi con grado di protezione dell'impianto elettrico IPX5D.
- Scheda elettronica di sicurezza e modulazione integrata.
- Scheda elettronica di gestione dell'impianto solare.
- Accensione elettronica con accenditore e rilevamento fiamma a ionizzazione.
- Bruciatore a premiscelazione totale in acciaio inox.
- Scambiatore di calore monotermico ad alto rendimento, in acciaio inox e materiale composito, con disaeratore.
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox.
- Valvola gas modulante a doppio otturatore con rapporto aria/gas costante.
- · Ventilatore di combustione modulante con controllo elettronico del corretto funzionamento.
- Circolatore riscaldamento modulante con disaeratore incorporato.
- · Sensore di pressione circuito di riscaldamento.
- Disgiuntore idraulico, valvole miscelatrici e circolatori per le uscite ad alta e bassa temperatura (versioni V e Z).
- · Circolatore per impianto solare.
- · Gruppo idraulico di gestione dell'impianto solare.
- Flussimetro di misura della portata di acqua calda sanitaria.
- Limitatore di portata dell'acqua sanitaria tarato a 13 l/min (KBS 24) e 16 l/min (KBS 32).
- · Sonda di temperatura dell'acqua di mandata riscaldamento (doppia).
- Sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria.
- Sonda di temperatura dell'acqua fredda sanitaria.
- Sonde di temperatura del bollitore (parte bassa e parte alta).
- · Sonda di temperatura collettore solare.
- Termostato limite di sicurezza sulle zone di mandata bassa temperatura.
- Doppia sonda di sicurezza sulla mandata del riscaldamento.
- Termostato fumi sulla torretta di scarico.
- Sonda fumi sullo scambiatore di calore primario.
- By-pass automatico integrato.
- Vaso di espansione riscaldamento da 10 litri.
- vaso di espansione sanitario da 12 litri.
- Vaso di espansione solare da 12 litri.
- Rubinetti di carico e scarico impianto riscaldamento.
- Rubinetto di scarico per il bollitore.
- Valvola di sicurezza 3 bar per il circuito riscaldamento.
- Valvola di sicurezza 6 bar per il circuito sanitario.
- Valvola di sicurezza 6 bar per il circuito solare.
- · Valvola deviatrice motorizzata riscaldamento
- · Valvola deviatrice motorizzata solare.

#### 2.1.2 Interfaccia utente

- Interfaccia touch con LCD incorporato per la visualizzazione ed il comando dello stato di funzionamento della caldaia: OFF, INVERNO, ESTATE e SOLO RISCALDAMENTO;
- Regolatore della temperatura dell'acqua d'impianto: 20/78 °C (standard) 20/45 °C (ridotto);
- Regolatore della temperatura dell'acqua sanitaria sul pannello di comando: 35/57 °C;
- · Valvola miscelatrice manuale per l'impostazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria.

#### 2.1.3 Caratteristiche funzionali

- Modulazione elettronica della fiamma in funzione riscaldamento con temporizzazione della rampa di salita (60 secondi regolabili);
- · Modulazione elettronica della fiamma in funzione sanitario;
- · Precedenza funzione sanitario;
- Funzione antigelo mandata: ON a 5 °C; OFF a 30 °C o dopo 15 minuti di funzionamento se temperatura riscaldamento > 5 °C;
- Funzione antigelo sanitario: ON a 5 °C; OFF a 10 °C o dopo 15 minuti di funzionamento se temperatura sanitario > 5 °C;
- Funzione spazzacamino temporizzata: 15 minuti;
- Funzione di propagazione della fiamma in accensione;
- Preselezione range di riscaldamento: standard o ridotto;
- · Parametro di regolazione della portata termica massima in riscaldamento;
- Parametro di regolazione della portata termica di accensione;
- Temporizzazione del termostato riscaldamento: 240 secondi regolabili;
- Funzione di post-circolazione riscaldamento, antigelo e spazzacamino: 30 secondi regolabili;
- Funzione di post-circolazione sanitario: 30 secondi;
- Funzione di post-circolazione per temperatura riscaldamento > 78 °C: 30 secondi;
- Funzione di post-ventilazione: al termine di ciascuna richiesta di funzionamento, il ventilatore continua a girare per 10 secondi;
- Funzione di post-ventilazione di sicurezza: con temperatura di mandata > 95 °C, il ventilatore funziona fino a quando la temperatura di mandata scende al di sotto dei 90 °C;
- Funzione antibloccaggio pompa riscaldamento e valvola deviatrice che prevede 30 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività;
- Funzione antibloccaggio pompa impianto solare e valvola solare che prevede 10 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività;
- Funzione antibloccaggio pompe di zona e valvola miscelatrice (quest'ultima solo versioni V e Z) che prevede 10 secondi di funzionamento dopo 24 ore di inattività;
- Funzione anti colpo d'ariete: regolabile da 0 a 10 secondi tramite parametro P15;
- Alimentazione impianto di riscaldamento a zone di alta e bassa temperatura (versioni V e Z);
- Funzione di smaltimento calore collettore solare;
- Funzione raffreddamento bollitore:
- Predisposizione per funzione di cronotermostato a bordo caldaia, con l'ausilio di due sonde ambiente;
- Predisposizione per il funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional fornito dal produttore).
- Predisposizione per il funzionamento con sonda di temperatura esterna (di serie per le versioni V e Z, optional per le altre versioni).

# 2.2 Dimensioni




Fig. 4 Dimensioni

- A Vista frontale
- **B** Vista laterale destra
- **C** Vista posteriore
- **D** Vista dall'alto
- **E** Apertura per connessioni idrauliche

## 2.3 Collegamenti idraulici

### **MADEIRA SOLAR COMPACT KBS**

- 1. Mandata riscaldamento 3/4"
- 2. Ritorno riscaldamento 3/4"
- 3. Gas 1/2"
- 4. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
- 5. Ingresso acqua fredda 1/2"
- 6. Ritorno solare 3/4"
- 7. Mandata solare 3/4"




Fig. 5 Schema idraulico Maderira Solar Compact KBS

## MADEIRA SOLAR COMPACT KBS V

- 1. Mandata riscaldamento alta temperatura zona 1 3/4"
- 2. Mandata riscaldamento bassa temperatura zona 2 3/4"
- 3. Gas 1/2"
- 4. Ritorno riscaldamento alta temperatura zona 1 3/4"
- 5. Ritorno riscaldamento bassa temperatura zona 2 3/4"
- 6. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
- 7. Ingresso acqua fredda 1/2"
- 8. Ritorno solare 3/4"
- 9. Mandata solare 3/4"




Fig. 6 Schema idraulico Madeira Solar Compact KBS V

## MADEIRA SOLAR COMPACT KBS Z

- 1. Mandata riscaldamento alta temperatura zona 1 3/4"
- 2. Mandata riscaldamento bassa temperatura zona 2 3/4"
- 3. Gas 1/2"
- 4. Ritorno riscaldamento alta temperatura zona 1 3/4"
- 5. Ritorno riscaldamento bassa temperatura zona 2 3/4''
- 6. Mandata riscaldamento bassa temperatura zona 3 3/4"
- 7. Ritorno riscaldamento bassa temperatura zona 3 3/4"
- 8. Uscita acqua calda sanitaria 3/4"
- 9. Ingresso acqua fredda 1/2"
- 10. Ritorno solare 3/4"
- 11. Mandata solare 3/4"




Fig. 7 Schema idraulico Madeira Solar Compact KBS Z

## 2.4 Componenti principali




Fig. 8 Componenti principali

- 1. Anodo di protezione bollitore
- 2. Flussimetro acqua calda sanitaria
- 3. Valvola a tre vie
- 4. Valvola gas
- 5. Sifone scarico condensa
- 6. Ventilatore modulante
- 7. Bruciatore a premiscelazione
- 8. Torretta di scarico fumi
- 9. Vaso di espansione riscaldamento
- 10. Pompa riscaldamento
- 11. Manometro impianto solare
- 12. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata sanitario
- 13. Pompa impianto solare
- 14. Flussimetro impianto solare con rubinetti di carico e scarico
- 15. Bollitore solare da 170 litri
- 16. Valvola di sicurezza 6 bar sanitario
- 17. Rubinetto di scarico impianto

- 18. Pompa zona 1 ad alta temperatura (versioni V, Z)
- 19. Pompa zona 2 a bassa temperatura (versioni V, Z)
- 20. Pompa zona 3 a bassa temperatura (versioni Z)
- 21. Valvola miscelatrice per zona 2 a bassa temperatura (versioni V, Z)
- 22. Valvola miscelatrice per zona 3 a bassa temperatura (versioni Z)
- 23. Vaso d'espansione sanitario
- 24. Vaso d'espansione solare
- 25. Valvola miscelatrice per temperatura acqua sanitaria
- 26. Valvola di sicurezza 6 bar solare
- 27. Rubinetto di carico impianto riscaldamento
- 28. Disgiuntore idraulico




Fig. 9 Schema di funzionamento caldaia

## Elementi principali

- 1. Doppia sonda mandata riscaldamento
- 2. Sonda sanitario
- 3. Sonda valvola solare (bollitore parte alta)
- 4. Sonda bollitore solare (bollitore parte bassa)
- 5. Sonda collettore solare
- 6. Circolatore riscaldamento
- 7. Vaso espansione riscaldamento 10 litri
- 8. Valvola di sicurezza 3 bar
- 9. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata riscaldamento
- 10. Bollitore 170 litri
- 11. Valvola 3 vie manuale miscelatrice termostatica
- 12. Pannello solare (optional)
- 13. Sonda ritorno riscaldamento
- 14. Rubinetto di carico circuito di riscaldamento
- 15. Vaso espansione sanitario 12 litri
- 16. Vaso espansione solare 12 litri
- 17. Rubinetto di scarico impianto riscaldamento
- 18. Valvola sicurezza 6 bar sanitario
- 19. Rubinetto di scarico bollitore
- 20. Valvola deviatrice a 3 vie motorizzata sanitaria
- 21. Sonda acqua fredda
- 22. Scambiatore a piastre
- 23. Valvola di sicurezza 6 bar solare
- 24. Circolatore solare
- 25. Rubinetto con integrata valvola di non ritorno
- 26. Circolatore zona alta temperatura (versioni V, Z)
- 27. Valvola 3 vie miscelatrice motorizzata
- 28. Circolatore zona bassa temperatura (versioni V, Z)
- 29. Degasatore automatico
- 30. Rete idrica
- 31. Gruppo solare
- 32. Gas
- 33. Alta temperatura (versione V, Z)
- 34. Bassa temperatura 1 (versione V, Z)
- 35. Bassa temperatura 2 (versione Z)
- 36. Disgiuntore

### NOTA:

Le sezioni evidenziate col tratteggio includono versioni diverse della caldaia.

## 2.5 Dati di funzionamento

Le pressioni al bruciatore riportate nella seguente pagina devono essere verificate dopo 3 minuti di funzionamento della caldaia.

Categoria gas: II2H3P

| Combustibile    | Pressione di<br>alimentazione<br>[mbar] | Ugello [mm] | Diametro<br>diaframma [mm] | Valore CO2 dei<br>fumi [%] |
|-----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Gas metano G20  | 20                                      | 3,7         | -                          | 9,0 ÷ 9,3                  |
| Gas propano G31 | 37                                      | 3,0         | -                          | 10,0                       |

Tab. 2 Dati di taratura KBS 24

| Combustibile    | Pressione di<br>alimentazione<br>[mbar] | Ugello [mm] | Diametro<br>diaframma [mm] | Valore CO2 dei<br>fumi [%] |
|-----------------|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Gas metano G20  | 20                                      | 4,45        | -                          | 9,0 ÷ 9,3                  |
| Gas propano G31 | 37                                      | 3,55        | 7,2                        | 10,0                       |

Tab. 3 Dati di taratura KBS 32

# 2.6 Caratteristiche generali

| Descrizione   | um        | KBS 24  | KBS 32  |      |
|---|-----------|---------|---------|------|
| Portata termica nominale riscaldamento  |           | kW      | 23,7    | 30,4 |
| Portata termica minima  | kW        | 3,0     | 4,2     |      |
| Potenza termica riscaldamento massima (80-60°C)   |           | kW      | 22,9    | 29,4 |
| Potenza termica riscaldamento minima (80-60°C)  |           | kW      | 2,7     | 3,9  |
| Potenza termica riscaldamento massima (50-30°C)   |           | kW      | 24,9    | 32,3 |
| Potenza termica riscaldamento minima (50-30°C)  |           | kW      | 3,22    | 4,4  |
| Pressione minima del circuito di riscaldamento  |           | bar     | 0,5     | 0,5  |
| Pressione massima del circuito di riscaldamento   |           | bar     | 3,0     | 3,0  |
| Portata termica sanitario massima   |           | kW      | 27,3    | 34,5 |
| Portata termica sanitario minima  |           | kW      | 3,0     | 4,2  |
| Pressione minima del circuito sanitario   |           | bar     | 0,5     | 0,5  |
| Pressione massima del circuito sanitario  |           | bar     | 6,0     | 6,0  |
| Portata specifica acqua sanitaria (ΔT=25K)  |           | l/min   | 16,1    | 19,4 |
| Portata specifica acqua sanitaria (ΔT=30K)  | l/min     | 13,4    | 16,2    |      |
| Qualificazione acqua sanitaria - EN 13203-1   | -         | ***     | ***     |      |
| Capacità di prelievo per 10 min EN 13203-1  | l/min     | 13,4    | 16,2    |      |
| Alimentazione elettrica - Tensione/Frequenza  | V - Hz    | 230 -50 | 230 -50 |      |
| Fusibile sull'alimentazione   |           | Α       | 3,15    | 3,15 |
|   | KBS       | W       | 105     | 115  |
| Potenza massima assorbita   | KBS V     | W       | 189     | 199  |
|   | KBS Z     | W       | 238     | 249  |
|   | KBS       | W       | 46      | 46   |
| Assorbimento pompe  | KBS V     | W       | 125     | 125  |
|   | KBS Z     | W       | 170     | 170  |
| Grado di protezione elettrica   |           | IP      | X5D     | X5D  |
| Consumo metano alla portata massima in risc. (Valore riferito a 15°C - 10                         | 013 mbar) | m3/h    | 2,51    | 3,22 |
| Consumo propano alla portata massima in risc.   | kg/h      | 1,84    | 2,36    |      |
| Temperatura max di funzionamento in riscaldamento   | °C        | 83      | 83      |      |
| Temperatura max di funzionamento in sanitario   | °C        | 65      | 65      |      |
| Capacità totale vaso di espansione riscaldamento  | I         | 10      | 10      |      |
| Capacità totale vaso di espansione sanitario  |           | I       | 12      | 12   |
| Capacità massima impianto consigliata (Temperatura massima dell'ac<br>83°C, precarica vaso 1 bar) | cqua di   | I       | 200     | 200  |

Tab. 4 Dati generali

| Descrizione                                       | um  | Pmax  | Pmin  | Carico 30% |
|---|-----|-------|-------|------------|
| Perdite al mantello a bruciatore funzionante      | %   | 0,61  | -     |            |
| Perdite al mantello a bruciatore spento           | %   |       | 0,21  |            |
| Perdite al camino a bruciatore funzionante        | %   | 2,69  | 2,08  | -          |
| Portata massica dei fumi                          | g/s | 12,43 | 1,33  | -          |
| T fumi - T aria                                   | °C  | 61    | 33    | -          |
| Rendimento termico utile (60/80°C)                | %   | 96,7  | 91,4  | -          |
| Rendimento termico utile (30/50°C)                | %   | 105,1 | 104,9 | -          |
| Rendimento termico utile al 30% del carico        | %   | -     | -     | 106,5      |
| Classificazione del rendimento (secondo 92/42/CE) | -   |       | ***   |            |
| Classe di emissioni NOx                           | -   |       | 5     |            |

Tab. 5 Dati di combustione KBS 24

| Descrizione                                       | um  | Pmax  | Pmin  | Carico 30% |  |
|---|-----|-------|-------|------------|--|
| Perdite al mantello a bruciatore funzionante      | %   | 0,87  | 5,10  | -          |  |
| Perdite al mantello a bruciatore spento           | %   |       | 0,19  |            |  |
| Perdite al camino a bruciatore funzionante        | %   | 2,33  | 2,00  | -          |  |
| Portata massica dei fumi                          | g/s | 15,81 | 1,87  | -          |  |
| T fumi - T aria                                   | °C  | 60    | 40,5  | -          |  |
| Rendimento termico utile (60/80°C)                | %   | 96,8  | 92,9  | -          |  |
| Rendimento termico utile (30/50°C)                | %   | 106,2 | 104,8 | -          |  |
| Rendimento termico utile al 30% del carico        | %   | -     | -     | 108,3      |  |
| Classificazione del rendimento (secondo 92/42/CE) | -   |       | ***   |            |  |
| Classe di emissioni NOx                           | -   | 5     |       |            |  |

Tab. 6 Dati di combustione KBS 32

## 2.7 Dati ERP e Labelling

| Modelli: MADEIRA SOLAR CO                                   | OMPACT KBS            | 24                |                         |              |   |                    |                                   |            |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Caldaia a condensazione: sì                                 |                       |                   |                         |              |   |                    |                                   |            |
| Caldaia a bassa temperatura                                 | (**): sì              |                   |                         |              |   |                    |                                   |            |
| Caldaia di tipo B <sub>1</sub> : no                         |                       |                   |                         |              |   |                    |                                   |            |
| Apparecchio di cogenerazio                                  | ne per il risca       | ldamento d'a      | mbiente: n              | 0            | In caso affermativo, munito di un riscalda                                    | atore supple       | mentare: -                        |            |
| Apparecchio di riscaldament                                 | to misto: sì          |                   |                         |              |   |                    |                                   |            |
| Elemento  |                       | Simbolo           | Valore                  | Unità        | Elemento  | Simbolo            | Valore                            | Unità      |
| Potenza termica nominale                                    |                       | P <sub>n</sub>    | 23                      | kW           | Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente                 | $\eta_{\text{S}}$  | 91                                | %          |
| Per le caldaie per il riscaldam<br>termica utile            | nento d'ambi          | ente e le cald    | aie miste: p            | otenza       | Per le caldaie per il riscaldamento d'amb<br>utile                            | iente e le ca      | daie miste:                       | efficienza |
| Alla potenza termica nomina<br>regime ad alta temperatura   |                       | $P_4$             | 22,9                    | kW           | Alla potenza termica nominale e a un regime ad alta temperatura (*)           | $\eta_4$           | 86,5                              | %          |
| Al 30 % della potenza termic<br>e a un regime a bassa tempe |                       | P <sub>1</sub>    | 7,3                     | kW           | Al 30 % della potenza termica nominale e a un regime a bassa temperatura (**) | $\eta_1$           | 95,9                              | %          |
| Consumo ausiliario di elettri                               | cità                  |                   | •                       |              | Altri elementi  |                    | •                                 |            |
| A pieno carico  | KBS<br>KBS-V<br>KBS-Z | el <sub>max</sub> | 0,033<br>0,034<br>0,035 | kW           | Dispersione termica in stand- by  | $P_{\text{stby}}$  | 0,049                             | kW         |
| A carico parziale   | KBS<br>KBS-V<br>KBS-Z | $el_{min}$        | 0,017<br>0,018<br>0,019 | kW           | Consumo energetico del bruciatore di accensione                               | $P_{ign}$          | 0,000                             | kW         |
|   | KBS                   |                   | 0,004                   |              | Consumo energetico annuo  | $Q_{HE}$           | 41                                | GJ         |
| In modo stand-by  | KBS-V<br>KBS-Z        | $P_{SB}$          | 0,005<br>0,006          | kW           | Emissioni di ossidi di azoto  | $NO_x$             | 29                                | mg/kWh     |
| Per gli apparecchi di riscalda                              | mento misti           | (1):              | ,,,,,,                  | <u> </u>     | <del>-</del>  |                    | ı                                 | <u> </u>   |
| Profilo di carico dichiarato                                | ı                     |                   | XL                      |              | Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua                             | $\eta_{\text{wh}}$ | KBS: 85<br>KBS-V: 84<br>KBS-Z: 84 | %          |
| Consumo quotidiano di<br>energia elettrica                  | KBS<br>KBS-V<br>KBS-Z | Q <sub>elec</sub> | 0,150<br>0,175<br>0,199 | kWh          | Consumo quotidiano di combustibile  | $Q_{\text{fuel}}$  | 22,139                            | kWh        |
| Consumo annuo di energia<br>elettrica                       | KBS<br>KBS-V<br>KBS-Z | AEC               | 32<br>38<br>43          | kWh          | Consumo annuo di combustibile   | AFC                | 17                                | GJ         |
| Recapiti: FONDITAL S.p.A V                                  | /ia Cerreto, 40       | ) I-25079 VOE     | BARNO (Bre              | scia) Italia |   |                    |                                   |            |

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | Α |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua            | Α |

Tab. 7 Dati ERP e Labelling - 24 kW

(1) con funzione COMFORT disabilitata

#### Modelli: MADEIRA SOLAR COMPACT KBS 32 Caldaia a condensazione: sì Caldaia a bassa temperatura (\*\*): sì Caldaia di tipo B<sub>1</sub>: no Apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente: no In caso affermativo, munito di un riscaldatore supplementare: -Apparecchio di riscaldamento misto: sì Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità KBS: 93 Efficienza energetica stagionale del $P_n$ Potenza termica nominale kW KBS-V: 93 29 $\eta_{\text{S}}$ % riscaldamento d'ambiente KBS-Z: 92 Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: potenza Per le caldaie per il riscaldamento d'ambiente e le caldaie miste: efficienza termica utile utile Alla potenza termica nominale e a un Alla potenza termica nominale e a un $P_4$ 29,4 kW 86,9 % regime ad alta temperatura (\*) regime ad alta temperatura (\*) Al 30 % della potenza termica nominale Al 30 % della potenza termica nominale P<sub>1</sub> kW 9,6 97,8 % e a un regime a bassa temperatura (\*\*) e a un regime a bassa temperatura (\*\*) Consumo ausiliario di elettricità Altri elementi 0,039 A pieno carico KRS-V $el_{max}$ 0,040 kW Dispersione termica in stand- by $P_{stby}$ 0,059 kW KBS-Z 0,041 **KBS** 0.018 Consumo energetico del bruciatore di A carico parziale KBS-V $el_{min}$ 0,019 kW 0,000 kW accensione KBS-Z 0.020 KBS: 52 KBS 0.004 $\mathsf{Q}_{\mathsf{HE}}$ KBS-V: 52 GJ Consumo energetico annuo KBS-V kW In modo stand-by $P_{SB}$ 0,005 KBS-Z: 53 KBS-7 0,006 NO. Emissioni di ossidi di azoto 34 mg/kWh Per gli apparecchi di riscaldamento misti (1): KBS: 87 Efficienza energetica di Profilo di carico dichiarato XXL KBS-V: 87 % $\eta_{\text{wh}}$ riscaldamento dell'acqua KBS-Z: 86 0,162 KBS Consumo quotidiano di KBS-V $Q_{elec}$ kWh Consumo quotidiano di combustibile 27,874 kWh 0.186 $Q_{\text{fuel}}$ energia elettrica KBS-7 0,210 KBS 35 Consumo annuo di energia kWh AFC Consumo annuo di combustibile AFC GJ KBS-V 40 21 elettrica KBS-Z 46 Recapiti: FONDITAL S.p.A. - Via Cerreto, 40 I-25079 VOBARNO (Brescia) Italia

(\*) Regime ad alta temperatura: temperatura di ritorno di 60 °C all'entrata nell'apparecchio e 80 °C di temperatura di fruizione all'uscita dell'apparecchio. (\*\*) Bassa temperatura: temperatura di ritorno (all'entrata della caldaia) per le caldaie a condensazione 30 °C, per gli apparecchi a bassa temperatura di 37 °C e per gli altri apparecchi di 50 °C.

| Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente | Α |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica del riscaldamento dell'acqua            | Α |

Tab. 8 Dati ERP e Labelling - 32 kW

(1) con funzione COMFORT disabilitata

## 3. Istruzioni per l'installatore

### 3.1 Norme per l'installazione

Questa caldaia deve essere installata secondo le seguenti leggi e norme vigenti che si intendono qui integralmente trascritte:

- Legge n°46 del 05/03/90
- Legge n°186 del 01/03/68
- DLgs n°192 del 19/08/2005
- DLgs n°311 del 29/12/2006
- DPR n°74 del 16/04/2013
- DPR n°412 del 26/08/1993
- Norma UNI 7129
- · Norma UNI 7131
- Norma UNI 11071
- · Norma CEI 64/8

Per la categoria gas e i dati tecnici fare riferimento ai dati di funzionamento e alle caratteristiche generali riportati nelle pagine precedenti.



### **ATTENZIONE**

Nel caso si installino nella stessa unità abitativa o nello stesso locale più caldaie, per una potenza termica complessiva superiore a 35 kW, gli impianti devono essere progettati e realizzati nel rispetto di:

- DM 12/04/96 per quanto riguarda la prevenzione incendi.
- DM 01/12/75 e raccolta R collegata per quanto riguarda la sicurezza.



### **PERICOLO**

Sia per l'installazione che per la manutenzione ed eventuali sostituzione di componenti, utilizzare solo accessori e ricambi originali forniti dal produttore.

Nel caso in cui non vengano utilizzati accessori e ricambi originali, non è garantito il corretto funzionamento della caldaia.

### 3.1.1 Imballo

La caldaia viene fornita imballata in una robusta gabbia in legno e fissata con 4 viti sopra un bancale in legno.

Dopo aver tolto la gabbia in legno, assicurarsi che la caldaia sia perfettamente integra.

I materiali dell'imballo sono riciclabili: convogliarli pertanto nelle apposite aree di raccolta.

Non lasciare alla mercè dei bambini gli imballi che possono, per loro natura, essere fonte di pericolo.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto. Nell'imballo è contenuto un sacchetto, nel quale si trovano gli elementi sotto elencati:

- il presente libretto di installazione, uso e manutenzione della caldaia;
- il certificato di controllo;
- · kit tappi chiusura aspirazione;
- una sonda collettore solare (PT1000).

## 3.2 Scelta del luogo di installazione della caldaia

Nel determinare il luogo dove installare la caldaia tenere conto di quanto segue:

- delle indicazioni contenute nel paragrafo Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi di pagina 49 e suoi sottoparagrafi.
- è consigliabile lasciare almeno una distanza di 50 cm su ciascun lato della caldaia e 10 cm dalla parte posteriore per facilitare eventuali operazioni di manutenzione;
- evitare l'installazione in locali con atmosfera corrosiva o molto polverosa, quali saloni di parrucchiere, lavanderie ecc., nei quali la vita dei componenti della caldaia può essere ridotta di molto;
- il luogo di installazione non dovrà essere accessibile agli estranei, ai bambini e agli animali.

### 3.3 Montaggio della caldaia



### **PERICOLO**

Prima di collegare la caldaia alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e sanitario è necessario procedere ad una accurata pulizia dell'impianto stesso.

Prima di mettere in servizio un impianto NUOVO effettuarne la pulizia al fine di eliminare residui metallici di lavorazione e di saldatura, di oli e di grassi che potrebbero essere presenti e che, giungendo fino alla caldaia, potrebbero danneggiarla o alterarne il funzionamento.

Prima di mettere in servizio un impianto che è stato AMMODERNATO (aggiunta di radiatori, sostituzione della caldaia ecc.) effettuarne la pulizia in modo da rimuovere eventuali fanghi e particelle estranee.

Allo scopo utilizzare appropriati prodotti non acidi reperibili in commercio.

Non utilizzare solventi che potrebbero danneggiare i componenti.

Inoltre, in ogni impianto di riscaldamento (nuovo o ammodernato) aggiungere all'acqua, nella dovuta concentrazione, degli opportuni prodotti inibitori della corrosione per sistemi multimetallo che formano un film protettivo sulle superfici metalliche interne

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.



#### **AVVERTENZA**

Per tutte le tipologie di impianto è necessario montare in ingresso alla caldaia, sulla linea di ritorno, un filtro ispezionabile (del tipo a Y) con luce maglia Ø 0,4 mm.

Per installare la caldaia, dopo averla trasportata nel locale apposito, procedere come di seguito esposto:

- · svitare le viti che fissano la caldaia al bancale in legno;
- sollevare la caldaia dal bancale e posizionarla a terra, facendo attenzione a non danneggiarla;
- registrare i piedini di sostegno in modo da rendere stabile l'installazione;
- · predisporre:
  - » un allacciamento per lo scarico della condensa (vedi Fig. 17 Scarico condensa);
  - » uno scarico per le valvole di sicurezza a 3 e 6 bar;
  - » uno scarico per la valvola di sicurezza del circuito solare a 6 bar (da quest'ultima, in caso di apertura, fuoriuscirà una miscela di acqua e glicole che dovrebbe essere raccolta in un contenitore senza farla defluire nello scarico fognario).
- raccordare la caldaia alle tubazioni di alimentazione acqua fredda, di mandata e ritorno riscaldamento, di mandata sanitaria dal bollitore, di mandata e ritorno dall'impianto solare (fare riferimento al par. *Allacciamenti idraulici* a pagina 55).
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della condensa (fare riferimento al par. Allacciamenti idraulici a pagina 55).
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della valvola di sicurezza a 3 bar e della valvola di sicurezza a 6 bar. In caso contrario, se le valvole di sicurezza dovessero intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile;
- raccordare la caldaia al sistema per lo scarico della valvola di sicurezza a 6 bar del circuito solare;
- raccordare la caldaia al sistema di aspirazione aria/scarico fumi.
- raccordare la caldaia al sistema di alimentazione del gas (fare riferimento al par. Allacciamento alla rete del gas a pagina 55).
- allacciare l'alimentazione elettrica, il termostato ambiente (optional) e gli eventuali altri accessori (vedere i par. *Installazione della sonda collettore solare* a pagina *57* e seguenti).

## 3.4 Ventilazione dei locali

La caldaia è a camera di combustione stagna rispetto all'ambiente all'interno del quale viene installata, pertanto non necessita di alcuna particolare raccomandazione a proposito delle aperture di aerazione relative all'aria comburente, così come dicasi per quanto riguarda il locale all'interno del quale dovrà essere installata.



## **PERICOLO**

La caldaia deve essere obbligatoriamente installata in un locale adeguato conformemente alle norme UNI 7129 e UNI 7131 che si intendono qui integralmente trascritte.

### 3.5 Sistema di aspirazione aria e di scarico dei fumi

Per quanto riguarda lo scarico dei fumi in atmosfera e i sistemi di aspirazione aria/scarico fumi attenersi alle leggi e alle norme vigenti, che qui si intendono integralmente trascritte.



### **PERICOLO**

Sulla caldaia è installato un dispositivo di sicurezza per il controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione.

E' assolutamente vietata la manomissione e/o l'esclusione di tale dispositivo di sicurezza.

In caso di malfunzionamento del sistema di aspirazione aria/scarico fumi il dispositivo pone in sicurezza la caldaia togliendo l'alimentazione del gas e sul display LCD compare il codice E03.

In questo caso è necessario far controllare tempestivamente il dispositivo di sicurezza, la caldaia e i condotti di aspirazione aria/ scarico fumi da un Centro di Assistenza Autorizzato o personale qualificato.

Nel caso si verifichino arresti ripetuti è necessario far controllare il dispositivo di sicurezza, la caldaia e i condotti di aspirazione aria/scarico fumi da un centro di assistenza o personale qualificato.

Dopo ogni intervento sul dispositivo di sicurezza o sul sistema di aspirazione aria/scarico fumi è necessario eseguire una prova di funzionamento della caldaia.

Nel caso di sostituzione del dispositivo di sicurezza provvedere alla sua sostituzione utilizzando ricambi originali, forniti dal produttore.



#### **PERICOLO**

Per l'aspirazione aria/scarico fumi devono essere utilizzati i condotti e i sistemi specifici per caldaie a condensazione originali previsti dal produttore, resistenti all'attacco degli acidi di condensa.



### **PERICOLO**

Le tubazioni di scarico devono essere installate con una pendenza verso la caldaia tale da garantire il reflusso della condensa verso la camera di combustione che è costruita per raccogliere e scaricare la condensa.

Nel caso in cui questo non fosse possibile è necessario installare, nei punti di ristagno della condensa, dei sistemi in grado di raccogliere e convogliare la condensa al sistema di scarico della condensa.

E' necessario evitare punti di ristagno della condensa nel sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, ad eccezione del battente di liquido dell'eventuale sifone collegato al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati a seguito di errori d'installazione, di utilizzazione, di trasformazione della caldaia o per il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal costruttore o delle norme di installazione in vigore riguardanti il materiale in oggetto.

### 3.5.1 Possibili configurazioni dei condotti di aspirazione aria e dei condotti di scarico fumi

### Tipo B23

Caldaia concepita per essere collegata ad una canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui è installata.

Il prelievo dell'aria avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso.

La caldaia non deve essere munita di dispositivo rompitiraggio antivento, mentre deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### Tipo B53

Caldaia concepita per essere collegata, a mezzo di un proprio condotto, ad un proprio terminale di evacuazione dei prodotti della combustione. Il prelievo dell'aria avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso.

La caldaia non deve essere munita di dispositivo rompitiraggio antivento, mentre deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

#### Tipo C13

Caldaia concepita per essere collegata a terminali orizzontali di scarico e aspirazione diretti all'esterno mediante condotti di tipo coassiale oppure mediante condotti di tipo sdoppiato.

La distanza tra il condotto di entrata aria e il condotto di uscita fumi deve essere al minimo di mm 250 e entrambi i terminali devono essere comunque posizionati all'interno di un quadrato di 500 mm di lato.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### Tipo C33

Caldaia concepita per essere collegata a terminali verticali di scarico e aspirazione diretti all'esterno mediante condotti di tipo coassiale oppure mediante condotti di tipo sdoppiato.

La distanza tra il condotto di entrata aria e il condotto di uscita fumi deve essere al minimo di mm 250 e entrambi i terminali devono essere comunque posizionati all'interno di un quadrato di 500 mm di lato.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### Tipo C43

Caldaia concepita per essere collegata a un sistema di canne fumarie collettive comprendente due condotti, uno per l'aspirazione dell'aria comburente e l'altro per l'evacuazione dei prodotti della combustione, coassiale oppure mediante condotti sdoppiato.

La canna fumaria deve essere conforme alle norme vigenti.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### Tipo C53

Caldaia con condotti di aspirazione aria comburente ed evacuazione dei prodotti della combustione separati.

Questi condotti possono scaricare in zone a pressione differenti.

Non è ammesso il posizionamento dei due terminali su pareti contrapposte.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### Tipo C83

Caldaia concepita per essere collegata a un terminale per il prelievo dell'aria comburente e ad un camino individuale o collettivo per lo scarico dei fumi.

La canna fumaria deve essere conforme alle norme vigenti.

La caldaia deve essere dotata di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.

### 3.5.2 Aspirazione aria/scarico fumi a condotti coassiali di diametro 100/60 mm o di diametro 125/80 mm



### **ATTENZIONE**

Tali valori sono riferiti a condotti di aspirazione aria/scarico fumi realizzati utilizzando tubazioni rigide e lisce originali, fornite dal produttore.

### Tipo di installazione C13

#### **KB 24**

- · La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro esclusa la prima curva.
- · La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 10 metri inclusa la prima curva.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 14,5 metri inclusa la prima curva.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.
- · La perdita di carico della prima curva non deve essere conteggiata ai fini del calcolo della lunghezza massima consentita.

#### **KB 32**

- · La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali orizzontali è di 1 metro esclusa la prima curva.
- · La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 100/60 mm è di 7 metri inclusa la prima curva.
- · La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali orizzontali 125/80 mm è di 10,5 metri inclusa la prima curva.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.
- La parte di aspirazione aria deve avere una pendenza verso il basso dell'1% nella direzione di uscita, per evitare l'ingresso dell'acqua piovana.
- · La perdita di carico della prima curva non deve essere conteggiata ai fini del calcolo della lunghezza massima consentita.


## Tipo di installazione C33

### 24 kW

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 10 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 14,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.

### 32 kW

- La lunghezza minima consentita dei tubi coassiali verticali è di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 100/60 mm è di 7 metri.
- La lunghezza massima consentita dei tubi coassiali verticali 125/80 mm è di 10,5 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Lo scarico a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 1,5 metri.






Fig. 10 Condotti coassiali tipo C33

Fig. 11 Distanze condotti coassiali tipo C33

- A. Tappo di chiusura
- **B.** Guarnizione

### 3.5.3 Aspirazione aria/scarico fumi con condotti separati di diametro 80 mm

### Tipi di installazione C43 - C53 - C83

### 24 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 84 metri.
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 5 metri.

## 32 kW


- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico) è di 78 metri
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1,5 metri.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Il terminale a tetto diminuisce la lunghezza massima consentita di 6 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 5,5 metri.

## 3.5.4 Aspirazione aria/scarico fumi con condotti separati di diametro 60 mm

### Tipi di installazione C43 - C53 - C83

24 kW - 32 kW

- La lunghezza minima della tubazione di aspirazione aria deve essere di 1 metro.
- La lunghezza minima della tubazione di scarico fumi deve essere di 1 metro.
- La lunghezza massima consentita delle tubazioni di aspirazione/scarico fumi è di 23 metri per modelli KBS 24, e di 20 metri per il modello KBS 32 (sommando la lunghezza in aspirazione e in scarico).
- Per ogni tubo rettilineo aggiunto di lunghezza pari a 1 metro la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 90° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 1 metro.
- Per ogni curva a 45° aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 0,5 metri.
- Il terminale a parete diminuisce la lunghezza massima consentita di 4,5 metri.



173 190 237

Fig. 12 Condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83

Fig. 13 Distanze condotti coassiali tipo C43 - C53 - C83

### A. Guarnizione

### 3.6 Misura in opera del rendimento di combustione

### 3.6.1 Funzione spazzacamino

- La caldaia dispone della funzione spazzacamino che deve essere utilizzata per la misura in opera del rendimento di combustione e per la regolazione del bruciatore.
- Per attivare la funzione spazzacamino è necessario tenere premuto il tasto per 3 secondi.
- L'entrata nella funzione spazzacamino è segnata dall'accensione fissa del simbolo 🐗 e della velocità attuale del ventilatore.
- Il display visualizza la temperatura di mandata, e il simbolo 🐧 , se il bruciatore è acceso. La caldaia esegue la sequenza di accensione, e successivamente passa a funzionare alla potenza massima bruciatore (parametro **P4**).
- I tasti attivi in questa funzione sono il tasto (Root) e +/- SANITARIO.
- Azionando i tasti +/- SANITARIO è possibile modificare la velocità del ventilatore da P5 (v.min.) a P4 (V.max.). Il display visualizza il simbolo
  di chiave inglese (indica che si sta modificando il parametro), la scopa, la scritta H (indicazione di Hertz), il valore di set-point della velocità
  espressa in Hz, la velocità attuale del ventilatore e il simbolo di fiamma presente se il bruciatore è acceso.
- Al successivo rilascio del pulsante +/- **SANITARIO** il display visualizza gli rpm attuali del ventilatore, la temperatura di mandata, la pressione dell'impianto, il simbolo di fiamma presente e il simbolo per indicare che la funzione spazzacamino è attiva.
- La durata della funzione spazzacamino è di 15 minuti. Per uscire dalla funzione, premere il tasto (Root) e si ritorna al normale funzionamento.

### 3.6.2 Misurazioni

Riferimento normativo: UNI 10389, UNI 10642

La caldaia è provvista di una torretta per il collegamento della tubazioni di aspirazioni aria/scarico fumi (vedi Fig. 14 Posizione tappi e Fig. 15 Posizione fori).

Nella torretta sono stati predisposti dei fori per l'accesso diretto all'aria comburente ed allo scarico dei fumi (vedi Fig. 14 Posizione tappi). Prima di effettuare le misurazioni togliere i tappi **A** e **B** dai fori predisposti sulla torretta (vedi Fig. 14 Posizione tappi).

Per determinare il rendimento di combustione occorre effettuare le seguenti misurazioni:

- misura dell'aria comburente prelevata nell'apposito foro 1 (vedi Fig. 15 Posizione fori).
- misura della temperatura fumi e della CO2 prelevata nell'apposito foro 2 (vedi Fig. 15 Posizione fori).

Effettuare le specifiche misurazioni con la caldaia a regime.




Fig. 14 Posizione tappi




Fig. 15 Posizione fori

### 3.7 Allacciamento alla rete del gas

La sezione della tubazione va dimensionata in base alla sua lunghezza, al tipo di percorso e alla portata del gas. La tubazione di alimentazione del gas deve avere una sezione uguale o superiore a quella usata in caldaia.



### **PERICOLO**

Attenersi alle norme di installazione vigenti che si intendono qui integralmente trascritte.

Si rammenta che prima di mettere in servizio un impianto di distribuzione interno di gas, quindi prima di allacciarlo al contatore, si deve verificarne la tenuta.

Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione.

La prova di tenuta NON deve essere effettuata con gas combustibile: usare allo scopo aria o azoto.

Con presenza di gas nelle tubazioni rammentare che è vietato ricercare fughe per mezzo di fiamme, utilizzare allo scopo gli appositi prodotti reperibili in commercio.

E'OBBLIGATORIO, per collegare l'attacco gas della caldaia alla tubazione di alimentazione, interporre una guarnizione (A) a battuta di misure e materiali adeguati (vedi Fig. 17 Scarico condensa).

L'attacco NON è idoneo all'uso di canapa, nastro in teflon e simili.




Fig. 16 Allacciamento alla rete del gas

## 3.8 Allacciamenti idraulici

Prima dell'installazione si raccomanda una pulizia dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità che potrebbero provenire dai componenti e che rischierebbero di danneggiare il circolatore e lo scambiatore.

### 3.8.1 Riscaldamento

La mandata e il ritorno del riscaldamento devono essere allacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi (vedi *Collegamenti idraulici* a pagina 37). Per il dimensionamento dei tubi del circuito di riscaldamento è necessario tenere conto delle perdite di carico indotte dai radiatori, dalle eventuali valvole termostatiche, dalle valvole di arresto dei radiatori e dalla configurazione propria dell'impianto.



### **AVVERTENZA**

È opportuno convogliare alla fogna lo scarico della valvola di sicurezza montata in caldaia. In assenza di tale precauzione, un eventuale intervento della valvola di sicurezza può provocare l'allagamento del locale in cui la caldaia è installata.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.

#### 3.8.2 Sanitario

L'ingresso acqua fredda e l'uscita acqua calda sanitaria devono essere allacciati alla caldaia ai rispettivi raccordi (vedi *Allacciamenti idraulici* a pagina 55).



#### **AVVERTENZA**

In funzione della durezza dell'acqua di alimentazione deve essere valutata l'opportunità di installare adeguate apparecchiature ad uso domestico di dosaggio di prodotti a purezza alimentare impiegabili per il trattamento di acque potabili conformi al DM n. 443 del 21/12/90.

Con acque di alimentazione con durezza superiore a 20°F è sempre consigliabile il trattamento dell'acqua.

L'acqua proveniente dai comuni addolcitori può, per i valori di pH che la caratterizza, non essere compatibile con alcuni componenti dell'impianto di riscaldamento.

#### 3.8.3 Collettori solari

Il collegamento con i collettori solari avviene allacciando la mandata solare (dai collettori alla caldaia) ed il ritorno solare (dalla caldaia ai collettori) ai rispettivi raccordi come indicato nelle figure del par. *Collegamenti idraulici* a pagina 37.

#### 3.8.4 Scarico condensa

Per l'evacuazione della condensa attenersi alle leggi e normative vigenti che qui si intendono integralmente trascritte.

Se non sussistono particolari divieti, la condensa prodotta in fase di combustione deve essere convogliata (per mezzo dello scarico condensa) ad un sistema di scarico che la faccia defluire alla rete di scarico dei reflui domestici che, per loro basicità, contrastano l'acidità della condensa dei fumi. Per evitare un ritorno di cattivi odori dalla rete di scarico dei reflui domestici è consigliabile aggiungere una chiusura antiodori tra il sistema di scarico condensa e la rete di scarico reflui domestici. Il sistema di scarico della condensa e la rete di scarico reflui domestici devono essere costruiti con materiali idonei, resistenti all'attacco dell'acqua di condensa.



### **AVVERTENZA**

Il produttore declina ogni responsabilità per danni procurati a persone, animali o cose derivanti dalla inosservanza di quanto sopra esposto.




Fig. 17 Scarico condensa

### 3.9 Installazione della sonda collettore solare

La caldaia viene fornita con una sonda di temperatura per impianti solari che dovrà essere installata da un tecnico qualificato.

La sonda va installata tra la caldaia e il campo solare. Se il cavo in dotazione non è sufficientemente lungo, aggiungere una prolunga utilizzando un cavo a 2 fili schermato per esterni.

I due fili della sonda devono essere collegati ai morsetti 11 e 12 della scheda di caldaia (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina 72). Il sensore della sonda deve essere installato sul campo solare per il rilievo della temperatura in uscita dal campo stesso (fare riferimento alle istruzioni dei collettori solari).

### 3.10 Allacciamento alla rete elettrica

La caldaia viene fornita con un cavo di alimentazione tripolare a corredo, già collegato da un capo alla scheda elettronica e protetto contro lo strappo da un sistema bloccacavo.

La caldaia deve essere collegata alla rete di alimentazione elettrica a 230V-50Hz.

### Nel collegamento rispettare la polarità collegando correttamente fase e neutro.

Nel corso dell'installazione attenersi alle norme vigenti che qui si intendono integralmente trascritte.

A monte della caldaia deve essere installato un interruttore bipolare con distanza minima tra i contatti di 3 mm, di facile accesso, che permetta di interrompere l'alimentazione elettrica ed eseguire in sicurezza tutte le operazioni di manutenzione.

La linea di alimentazione della caldaia deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale con potere di interruzione adeguato. La rete di alimentazione elettrica deve avere una sicura messa a terra.

E´ necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza; in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell'impianto elettrico da parte di personale professionalmente qualificato.



### **AVVERTENZA**

Il produttore non è assolutamente responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto: non sono idonee come prese di terra le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscaldamento.

### 3.10.1 Selezione del range di funzionamento in riscaldamento

Il campo di regolazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento dipende dal range di funzionamento selezionato:

- range standard: da 20°C a 78°C (premendo i tasti +/- RISCALDAMENTO);
- range ridotto: da 20°C a 45°C (premendo i tasti +/- RISCALDAMENTO).

Il range standard è attivo con parametro P10 ≥1, mentre il range ridotto con parametro P10 <1.

I due range si possono selezionare anche se non è collegata la sonda esterna.

Il tempo di attesa fra un'accensione e l'altra della caldaia, che serve ad evitare frequenti accensioni e spegnimenti della caldaia durante il funzionamento in riscaldamento, è pari a 4 minuti per entrambi i range, modificabile con il parametro **P11**.

Se però la temperatura dell'acqua dell'impianto scende al di sotto di un determinato valore, il tempo di attesa viene azzerato e la caldaia riaccesa, come mostrato nella seguente tabella:

| Range selezionato | Temperatura di riaccensione |  |  |
|-------------------|-----------------------------|--|--|
| Range standard    | < 40°C ( <b>P27</b> )       |  |  |
| Range ridotto     | < 20°C                      |  |  |

Tab. 9 Temperature di riaccensione del bruciatore

La selezione del range di funzionamento deve essere effettuata dall'installatore o da un Centro di Assistenza Autorizzato.

### 3.11 Allacciamento al termostato ambiente (optional)

La caldaia può essere collegata ad un termostato ambiente (optional non obbligatorio).

I contatti del termostato ambiente dovranno portare un carico di 5 mA a 24 VDC.

I cavi del termostato ambiente devono essere collegati ai morsetti 1 e 2 della scheda elettronica (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina 72) dopo aver eliminato il ponticello fornito di serie con la caldaia.

I cavi del termostato ambiente non devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica.

### 3.12 Installazione e funzionamento con Comando Remoto Open Therm (optional)



### **AVVERTENZA**

Utilizzare solo Comandi Remoti originali forniti dal produttore.

Se si utilizzano Comandi Remoti non originali, non forniti dal produttore, il funzionamento corretto del ComandoRemoto stesso e della caldaia non è garantito.

La caldaia può essere collegata ad un Comando Remoto Open Therm (optional non obbligatorio, fornito dal produttore).

L'installazione del Comando Remoto deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato.

Per l'installazione del Comando Remoto seguire le istruzioni allegate al Comando Remoto stesso.

Posizionare il Comando Remoto su un muro interno dell'abitazione, ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento, in posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente evitando l'installazione in nicchie, dietro a porte o a tende, vicino a sorgenti di calore, esposto direttamente ai raggi solari, correnti d'aria o spruzzi d'acqua.

La connessione del Comando Remoto è protetta contro la falsa polarità, questo significa che le connessioni possono essere scambiate.



### **AVVERTENZA**

Il Comando Remoto non deve essere collegato all'alimentazione elettrica 230 V ~ 50 Hz.

I cavi del Comando Remoto non devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica: se questo non fosse possibile, eventuali disturbi dovuti ad altri cavi elettrici potrebbero essere causa di malfunzionamenti del Comando Remoto stesso;

Per la programmazione completa del Comando Remoto fare riferimento al libretto istruzioni contenuto nel kit del Comando Remoto stesso. La comunicazione tra scheda e Comando Remoto avviene con caldaia in ogni modalità di funzionamento: OFF, ESTATE, INVERNO, SOLO RISCALDAMENTO.

Il display di caldaia rispecchia le impostazioni effettuate dal Comando Remoto, per quanto concerne la modalità di funzionamento. Tramite il Comando Remoto è possibile leggere e impostare una serie di parametri, denominati **TSP**, riservati al personale qualificato. L'impostazione del parametro **TSPO** imposta la tabella dei dati di default e ricarica tutti i dati originali, annullando tutte le eventuali modifiche operate in precedenza sui singoli parametri.

Se viene rilevato che il valore di un singolo parametro è errato, il suo valore viene ripristinato prelevandolo dalla tabella dei dati di default. Se il valore che si tenta di impostare è fuori dai limiti ammessi dal parametro, il nuovo valore è rifiutato e viene conservato quello esistente.

| Parametro  | Limiti valore<br>impostabile | Default<br>24 kW<br>metano | Default<br>24 kW<br>propano | Default<br>32 kW<br>metano | Default<br>32 kW<br>propano |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| P0 - TSP0 Tipo macchina e tabella dati default   | 1, 3, 6, 7                   | 1                          | 3                           | 6                          | 7                           |
| <b>P4 - TSP4</b> Velocità ventilatore alla massima potenza bruciatore (sanitario)                | Da TSP5 ÷ 250 Hz             | 199 Hz                     | 194 Hz                      | 210 Hz                     | 205 Hz                      |
| <b>P5 - TSP5</b> Velocità ventilatore alla minima potenza bruciatore (sanitario e riscaldamento) | 25 ÷ 120 Hz                  | 42 Hz                      | 42 Hz                       | 43 Hz                      | 43 Hz                       |
| P6 - TSP6 Velocità ventilatore alla potenza di accensione bruciatore e propagazione              | 25 ÷ 160 Hz                  | 58 Hz                      | 58 Hz                       | 76 Hz                      | 76 Hz                       |
| <b>P7 - TSP7</b> Limite superiore potenza massima riscaldamento                                  | 10 ÷ 100 %                   | 88%                        | 88%                         | 88%                        | 88%                         |
| P8 - TSP8 Velocità minima iniziale rampa negativa  | TSP5 ÷ TSP6                  | 56                         | 56                          | 60                         | 60                          |
| P9 - TSP9 Tempo durata rampa negativa  | 0 ÷ 30 (1 = 10 sec.)         | 18 (180<br>sec.)           | 18 (180<br>sec.)            | 18 (180<br>sec.)           | 18 (180<br>sec.)            |
| P10 - TSP10 Curve riscaldamento  | 0 ÷ 3                        | 1,5                        | 1,5                         | 1,5                        | 1,5                         |

Tab. 10 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0)

### 3.12.1 Installazione della sonda esterna (optional) e funzionamento a temperatura scorrevole

La caldaia può essere collegata ad una sonda per la misura della temperatura esterna (optional non obbligatorio, fornito dal produttore) per il funzionamento a temperatura scorrevole.



### **AVVERTENZA**

Utilizzare solo sonde esterne originali fornite dal produttore.

Se si utilizzano sonde esterne non originali, non fornite dal produttore, il funzionamento corretto della sonda esterna e della caldaia non è garantito.

La sonda per la misura della temperatura esterna deve essere collegata con un cavo a doppio isolamento avente sezione minima di 0,35 mm². La sonda esterna deve essere collegata ai morsetti **5-6** della scheda elettronica di caldaia (vedi par. *Schemi elettrici* a pagina *72*).



### **AVVERTENZA**


I cavi della sonda per la misura della temperatura esterna NON devono essere inguainati insieme ai cavi dell'alimentazione elettrica.

La sonda esterna deve essere installata su di una parete esposta a NORD – NORD EST, in posizione protetta dagli agenti atmosferici. Non installare la sonda esterna nel vano delle finestre, in prossimità di bocchette di ventilazione o in prossimità di fonti di calore. La sonda di temperatura esterna agisce modificando automaticamente la temperatura di mandata riscaldamento in funzione di:


- Temperatura esterna misurata.
- Curva di termoregolazione selezionata.
- Temperatura ambiente fittizia impostata.

La temperatura ambiente fittizia viene impostata tramite i tasti +/- **RISCALDAMENTO** che, con sonda di temperatura esterna installata, perdono la funzione di impostazione della temperatura dell'acqua di riscaldamento (vedi *Funzionamento con sonda esterna (optional)* a pagina 28).


Tramite il parametro **P30** della caldaia può essere visualizzato il valore della temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna.



Con sonda esterna installata premendo i tasti +/- **RISCALDAMENTO** si imposta la temperatura ambiente fittizia. Non appena si rilascia il pulsante l'icona continua a lampeggiare per circa 3 secondi durante i quali anche il valore della temperatura ambiente fittizia lampeggia.



Trascorso questo tempo il valore viene memorizzato ed il display ritorna al suo normale funzionamento.



In figura sono rappresentate le curve per un valore di temperatura ambiente fittizia pari a 20°C.Con il parametro **P10** è possibile selezionare il valore delle curve rappresentata (vedi Fig. 18 Curve di termoregolazione).

Modificando sul display della caldaia il valore della temperatura ambiente fittizia, le curve si spostano rispettivamente verso l'alto o verso il basso dello stesso valore.

Con temperatura ambiente fittizia pari a  $20^{\circ}$ C, ad esempio, scegliendo la curva corrispondente al parametro 1, se la temperatura esterna è pari a  $-4^{\circ}$ C, la temperatura di mandata sarà pari a  $50^{\circ}$ C.




Fig. 18 Curve di termoregolazione

Tm indica la temperatura di mandata in °C

**Te** indica la temperatura esterna in °C

## 3.13 Parametri TSP

| Parametro  | Valori impostabili      | Valori di default  | Note   |
|--|-------------------------|--------------------|--|
| P0 - TSP0<br>Selezione potenza della caldaia   | 1, 3, 6, 7              | In base al modello | 1 = 24 kW gas naturale; 3 = 24 kW propano;<br>6 = 32 kW gas naturale; 7 = 32 kW propano  |
| P4 - TSP4<br>Velocità ventilatore alla massima potenza<br>bruciatore                           | TSP5 ÷ 250 Hz           | In base al modello | 24 kW gas naturale = 199; 24 kW propano<br>= 194; 32 kW gas naturale = 210; 32 kW<br>propano = 205   |
| P5 - TSP5<br>Velocità ventilatore minima potenza<br>bruciatore                                 | 25 ÷ 120 Hz             | In base al modello | 24 kW = 42; 32 kW = 43   |
| P6 - TSP6<br>Velocità ventilatore potenza di accensione  | 25 ÷ 160 Hz             | In base al modello | 24 kW = 58; 32 kW = 76   |
| P7 - TSP7<br>Velocità ventilatore massima potenza<br>riscaldamento                             | 10 ÷ 100%               | 88                 | -  |
| P8 - TSP8<br>Velocità minima iniziale rampa negativa   | P5 ÷ P6                 | In base al modello | 24 kW = 56; 32 kW = 60   |
| P9 - TSP9<br>Tempo durata rampa negativa   | 0 ÷ 30<br>(1 = 10 sec.) | 18 (180 sec.)      | -  |
| P10 - TSP10<br>Curve riscaldamento   | 0 ÷ 3                   | 1,5                | Con sonda esterna: bassa temp. da 0 a 0,8 -<br>alta temp. da 1 a 3<br>Senza sonda esterna: valore<1 - range<br>ridotto (bassa temperatura) |
| P11 - TSP11<br>Temporizzazione termostato riscaldamento  | 0 ÷ 10 min.             | 4                  | -  |
| P12 - TSP12<br>Temporizzazione rampa salita potenza<br>riscaldamento                           | 0 ÷ 10 min.             | 1                  | -  |
| P13 - TSP13 Temporizzazione post-circolazione riscaldamento, antigelo, spazzacamino regolabile | 30 ÷ 180 sec.           | 30                 | -  |
| P14 - TSP14<br>Settaggio termostati sanitario "solari"   | 0 ÷ 1                   | 1                  | 0 = normali; 1 = solari  |
| P15 - TSP15<br>Ritardo anti colpo d'ariete impostabile   | 0 ÷ 10 sec.             | 0                  | -  |

Tab. 11 Lista completa parametri - I

| Parametro   | Valori impostabili        | Valori di default         | Note   |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| P16 - TSP16<br>Ritardo lettura termostato ambiente / OT                                 | 0 ÷ 199 sec.              | 0                         | -  |
| P17 - TSP17<br>Impostazione relè multifunzione  | 0 ÷ 3                     | 0                         | 0 = blocco ed anomalia; 1 = richiesta da<br>termostato ambiente 1/Comando Remoto;<br>2 = solare; 3 = richiesta da termostato<br>ambiente 2                               |
| Da P18 a P26 vedi   | tabella "Parametri solari | (con P17=2 o con sche     | da supplementare)  |
| P27 - TSP27<br>Temperatura azzeramento timer<br>riscaldamento                           | 20 ÷ 78 °C                | P10 < 1 (bassa te         | mp.) = 20 °C; P10 > 1 (alta temp.) = 40 °C   |
| P29 - TSP29<br>Imp. parametri di default (tranne P0, P1, P2,<br>P17)                    | 0 ÷ 1                     | 0                         | 0 = parametri utente; 1 = parametri di<br>default  |
|   | Da P30 a P50 vedi tabel   | la "Solo visualizzazione' |  |
| P51 Diff. termico di intervento OFF sonda ambiente SA1                                  | 0,0 ÷ 1,0 °C              | 0,0 ℃                     | solo con sonda ambiente collegata  |
| P52<br>Diff. termico di intervento ON sonda<br>ambiente SA1                             | -1,0 ÷ -0,1 °C            | -0,5 °C                   | solo con sonda ambiente collegata  |
| P53<br>Range correzione sonda ambiente SA1  | -5,0 ÷ 5,0 °C             | 0,0 ℃                     | solo con sonda ambiente collegata  |
| P54 Diff. termico di intervento OFF sonda ambiente SA2                                  | 0,0 ÷ 1,0 °C              | 0,0 ℃                     | solo con sonda ambiente collegata  |
| P55<br>Diff. termico di intervento ON sonda<br>ambiente SA2                             | -1,0 ÷ -0,1 °C            | -0,5 °C                   | solo con sonda ambiente collegata  |
| P56 Range correzione sonda ambiente SA2   | -5,0 ÷ 5,0 °C             | 0,0 ℃                     | solo con sonda ambiente collegata  |
| P57 Tipo di modulazione con sonde ambiente collegate (solo se P61 compreso fra 03 e 07) | 0 ÷ 4                     | 4                         | 0 = on/off; 1 = modulante sulla sonda<br>ambiente; 2 = modulante sulla sonda<br>esterna; 3 = modulante su entrambe<br>le sonde; 4 = nessuna sonda ambiente<br>collegata. |
| P58<br>Peso della sonda ambiente nella<br>modulazione                                   | 0 ÷ 20 ℃                  | 8℃                        | utilizzato per la termoregolazione con P57<br>= 3  |

Tab. 12 Lista completa parametri - Il

| Parametro  | Valori impostabili | Valori di default | Note  |  |
|--|--------------------|-------------------|---|--|
| P59 Tipo visualizzazione temperatura su display                        | 0 ÷ 7              | 0                 | 0 = temp. mandata; 1 = temp. sonda SA1;<br>2 = temp. sonda SA2; 3 = temp. esterna; 4<br>= temp. bollitore; 5 = temp. coll. solare; 6 =<br>temp. valvola solare; 7 = temp. valvola solare<br>da scheda solare  |  |
| P60<br>Numero di schede supplementari collegate                        | 0 ÷ 4              | 0                 | Massimo 4 schede (3 di zona + 1 solare)   |  |
| P61<br>Associazione remoto, termostati ambiente                        | 00 ÷ 07            | 00                | 00 = remoto zona 2 / TA2 zona 1; 01 = TA1 zona 2 / TA2 zona 1; 02 = TA2 zona 2 / remoto zona 1; 03 = SA1 zona 1 / TA2 zona 2; 04 = SA1 zona1 / SA2 zona 2; 05 = remoto zona 1 / SA2 zona 2; 06 = zona 1 non gestita / SA2 zona 2; 07 = TA1 zona 1 / SA2 zona 2. |  |
| P62<br>Selezione curva zona 2  | 0 ÷ 3              | 0,6               | solo con scheda di zona collegata   |  |
| P63<br>Set point zona 2 (temp. fittizia)                               | 15 ÷ 35 ℃          | 20 °C             | solo con scheda di zona collegata   |  |
| P66<br>Selezione curva zona 3  | 0 ÷ 3              | 0,6               | solo con due schede di zona collegate   |  |
| P67<br>Set point zona 3 (temp. fittizia)                               | 15 ÷ 35 ℃          | 20 °C             | solo con due schede di zona collegate   |  |
| P70<br>Selezione curva zona 4  | 0 ÷ 3              | 0,6               | solo con tre schede di zona collegate   |  |
| P71<br>Set point zona 4 (temp. fittizia)                               | 15 ÷ 35 ℃          | 20 °C             | solo con tre schede di zona collegate   |  |
| P74 Tempo apertura valvola miscelatrice zone bassa temperatura         | 0 ÷ 300 sec.       | 140 sec.          | solo con schede di zona collegate   |  |
| P75<br>Innalzamento temperatura nominale caldaia<br>con scheda di zone | 0 ÷ 35 ℃           | 5 ℃               | solo con schede di zona collegate   |  |
| P76 Abilitazione scarico termico con scheda solare                     | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = disabilitato; 1 = abilitato   |  |
| P78 Accensione retroilluminazione interfaccia                          | 0 ÷ 2              | 0                 | 0 = standard; 1 = LCD sempre acceso; 2 = LCD e tasti sempre accesi  |  |
| Da P80 a P92 vedi tabella "Verifica impianto"                          |                    |                   |   |  |
| P93 3 stelle sanitario con remoto collegato                            | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = OFF; 1 = ON   |  |

Tab. 13 Lista completa parametri - III

| Parametro  | Valori impostabili | Valori di default | Note   |
|--|--------------------|-------------------|--|
| P18 - TSP18<br>Scelta impianto solare                  | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = valvola solare; 1 = pompa solare                               |
| P19 - TSP19<br>Impostazione set point bollitore        | 10 ÷ 90 °C         | 60 °C             |  |
| P20 - TSP20<br>ΔT ON (diff. accensione pompa solare)   | 1 ÷ 30 ℃           | 6℃                |  |
| P21 - TSP21<br>ΔT OFF (diff. spegnimento pompa solare) | 1 ÷ 30 ℃           | 3 ℃               | solo con P18 = 1   |
| P22 - TSP22<br>Temperatura massima collettore          | 80 ÷ 140 °C        | 120 °C            |  |
| P23 - TSP23<br>Temperatura minima collettore           | 0 ÷ 95 ℃           | 25 °C             |  |
| P24 - TSP24<br>Antigelo collettore solare              | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = antigelo non attivo; 1 = antigelo attivo<br>(solo con P18 = 1) |
| P25 - TSP25<br>Forzatura carico solare                 | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzionamento automatico; 1 = sempre<br>attivo                 |
| P26 - TSP26<br>Abilitazione raffreddamento bollitore   | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = disabilitato; 1 = abilitato (solo con P18<br>= 1)              |

Tab. 14 Parametri solari (con P17=2 o con scheda supplementare)

| Parametro  | Valori impostabili | Valori di default | Note  |
|--|--------------------|-------------------|---|
| P30<br>Temperatura esterna   | -                  | -                 | solo con sonda esterna collegata                    |
| P31<br>Temperatura di mandata  | -                  | -                 | -   |
| P32 Temperatura di mandata nominale calcolata                          | -                  | -                 | solo con sonda esterna collegata                    |
| P33 Set point temperatura di mandata zona 2                            | -                  | -                 | nelle versioni V                                    |
| P34 Temperatura attuale di mandata zona 2                              | -                  | -                 | nelle versioni V                                    |
| P36 Set point temperatura di mandata zona 3                            | -                  | -                 | nelle versioni Z                                    |
| P37<br>Temperatura attuale di mandata zona 3                           | -                  | -                 | nelle versioni Z                                    |
| P39<br>Set point temperatura di mandata zona 4                         | -                  | -                 | solo con tre schede di zona collegate<br>(optional) |
| P40<br>Temperatura attuale di mandata zona 4                           | -                  | -                 | solo con tre schede di zona collegate<br>(optional) |
| P42<br>Temperatura sanitario piastre                                   | -                  | -                 | -   |
| P43<br>Temperatura di ritorno caldaia                                  | -                  | -                 | -   |
| P44 Visualizzazione temperatura acqua ingresso al piastre              | -                  | -                 | -   |
| P45<br>Temperatura fumi  | -                  | -                 | -   |
| P46<br>Temperatura collettore solare                                   | -                  | -                 | solo con sonda collettore solare collegata          |
| P47 Visualizzazione temperatura bollitore solare (parte bassa)         | -                  | -                 | -   |
| P48 Visualizzazione temperatura valvola solare (bollitore, parte alta) | -                  | -                 | -   |
| P49 Temperatura sonda ambiente SA1                                     | -                  | -                 | solo con sonda ambiente collegata                   |
| P50 Temperatura sonda ambiente SA2                                     | -                  | -                 | solo con sonda ambiente collegata                   |

Tab. 15 Solo visualizzazione

| Parametro  | Valori impostabili | Valori di default | Note  |
|--|--------------------|-------------------|---|
| P80<br>Forzatura relè multifunzione                        | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato  |
| P81<br>Forzatura relè pompa zona 2                         | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato  |
| P82<br>Forzatura valvola miscelatrice zona 2               | 0 ÷ 2              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = forza in apertura;<br>2 = forza in chiusura                    |
| P84<br>Forzatura relè pompa zona 3                         | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato  |
| P85 Forzatura valvola miscelatrice zona 3                  | 0 ÷ 2              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = forza in apertura;<br>2 = forza in chiusura                    |
| P87<br>Forzatura relè pompa zona 4                         | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato  |
| P88 Forzatura valvola miscelatrice zona 4                  | 0 ÷ 2              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = forza in apertura;<br>2 = forza in chiusura                    |
| P90<br>Forzatura relè pompa scheda solare                  | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato  |
| P91<br>Forzatura relè valvola scheda solare in<br>apertura | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato, la<br>valvola solare apre sul bollitore solare  |
| P92<br>Forzatura relè valvola solare / bollitore solare    | 0 ÷ 1              | 0                 | 0 = funzione standard; 1 = relè eccitato, la<br>valvola solare apre sullo scarico termico |

Tab. 16 Verifica impianto

### 3.14 Riempimento dell'impianto

Effettuati tutti i collegamenti dell'impianto si può procedere al riempimento del circuito di riscaldamento e dell'impianto solare.

### 3.14.1 Riempimento dell'impianto di riscaldamento

Tale operazione deve essere effettuata con cautela rispettando le seguenti fasi:

- · Aprire le valvole di sfogo dei radiatori ed accertarsi del funzionamento della valvola automatica in caldaia.
- Aprire gradualmente l'apposito rubinetto di carico accertandosi che le eventuali valvole di sfogo aria automatiche, installate sull'impianto, funzionino regolarmente (vedi Fig. 3 Rubinetto di carico).
- Chiudere le valvole di sfogo dei radiatori non appena esce acqua.
- Controllare sul display di caldaia che la pressione raggiunga il valore di 1÷1,3 bar.
- · Chiudere il rubinetto di carico e quindi sfogare nuovamente l'aria attraverso le valvole di sfiato dei radiatori.
- Dopo aver acceso la caldaia e portato in temperatura l'impianto, arrestare il funzionamento della pompa e ripetere le operazioni di sfogo aria.
- Lasciare raffreddare l'impianto e riportare la pressione dell'acqua a 1÷1,3 bar.



## **ATTENZIONE**

Il sensore di pressione non dà il consenso elettrico per la partenza del bruciatore quando la pressione è inferiore a 0,4 bar (parametro modificabile da parte di personale professionalmente qualificato).

La pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento non deve essere inferiore a 1 bar. In difetto, agire sul rubinetto di carico di cui la caldaia è dotata (vedi Fig. 3 Rubinetto di carico).

L'operazione deve essere effettuata ad impianto freddo.

Il manometro digitale consente la lettura della pressione nel circuito di riscaldamento.



### **AVVERTENZA**

La norma UNI CTI 8065/89 "Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile" determina e definisce le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che devono avere le acque impiegate negli impianti termici ad uso civile, in particolare: "... al fine di ottimizzarne il rendimento e la sicurezza, per preservarli nel tempo, per assicurare duratura regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e per minimizzare i consumi energetici integrando così leggi e norme vigenti;...".

L'osservanza di tale norma è obbligo di legge (Legge 5/3/90 n.46, DPR 28/8/93 n.412).

Provvedere al trattamento dell'acqua dell'impianto termico utilizzando prodotti specifici adatti ad impianti multimetallici.

### 3.14.2 Riempimento dell'impianto solare

Il riempimento dell'impianto solare dovrebbe essere effettuato sempre a collettori freddi, quindi la sera o la mattina. Se ciò non fosse possibile, provvedere a coprire i collettori con coperture opache ai raggi solari.

Tenere presente che la pressione suggerita per l'impianto solare, nel caso della classica installazione fatta con due collettori per una superficie complessiva di circa 2,5 m², è pari a circa 3,5 bar. In caso di impianti di tipo differente, la pressione di carica dipende dal progetto dell'impianto. La pressione di carica del vaso di espansione solare, dovrà essere in genere uguale alla pressione dell'impianto.

Per eseguire il riempimento dell'impianto solare, procedere come di seguito descritto:

- Aprire le due valvole a sfera posizionate sulla mandata e sul ritorno del circuito solare (vedi Fig. 8 Componenti principali).
- Interrompere il flusso nell'impianto chiudendo la valvola (V). Per far ciò, con un cacciavite a taglio, portare il taglio della vite in posizione orizzontale.
- Dopo aver aperto i rubinetti (A) e (B), sempre con un cacciavite a taglio, far entrare il fluido termovettore dal rubinetto (A) tramite l'apposita pompa adatta al caricamento di impianti solari, e farlo fuoriuscire dal rubinetto (B) fino alla completa eliminazione dell'aria all'interno dell'impianto.
- Chiudere lentamente i due rubinetti (A) e (B), in modo da portare la pressione dell'impianto solare al valore di progetto.
- Riaprire il flusso di liquido nell'impianto, ruotando lentamente la valvola (V), finché la parte superiore del galleggiante (G) va ad indicare il valore di flusso che si vuole ottenere. Si suggerisce di impostare un valore di flusso pari a circa 30 l/h per ogni m² di collettore solare installato (ad esempio, per un pannello da 2,5 m², il valore suggerito è di circa 75 l/h).




Fig. 19 Riempimento impianto solare

### 3.15 Avvio della caldaia

## 3.15.1 Verifiche preliminari

Prima di mettere in funzione la caldaia è opportuno verificare che:

- il condotto di evacuazione dei fumi e la parte terminale siano installati conformemente alle istruzioni: a caldaia accesa non è tollerata nessuna fuga di prodotti della combustione da nessuna guarnizione;
- la tensione di alimentazione della caldaia sia 230 V ~ 50 Hz;
- l'impianto sia correttamente riempito d'acqua (pressione all'idrometro 1 ÷ 1,3 bar);
- eventuali rubinetti di intercettazione delle tubazioni dell'impianto siano aperti;
- il gas di rete corrisponda a quello di taratura della caldaia: in caso contrario provvedere ad effettuare la conversione della caldaia all'utilizzo del gas disponibile (vedi *Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore* a pagina 78): tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato;
- il rubinetto di alimentazione del gas sia aperto;
- non ci siano perdite di gas;
- l'interruttore elettrico generale a monte della caldaia sia inserito;
- le valvole di sicurezza della caldaia non siano bloccate;
- · non ci siano perdite d'acqua;
- il sifone di scarico della condensa montato in caldaia scarichi correttamente la condensa e non sia bloccato.

### 3.15.2 Accensione e spegnimento

Per l'accensione e lo spegnimento della caldaia attenersi alle "Istruzioni per l'Utente" (vedi Istruzioni per l'utente a pagina 9).

### 3.16 Prevalenza disponibile

#### Circolatore di caldaia

La caldaia è dotata di un circolatore a velocità variabile ad alta efficienza.

La velocità del circolatore è gestita in modo automatico dall'elettronica, in base alle impostazioni effettuate nei parametri di caldaia.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento del circolatore:

### 1 Funzionamento "a $\Delta T$ costante"

Nel modo di funzionamento a  $\Delta T$  costante la velocità del circolatore cambia automaticamente per mantenere fisso il  $\Delta T$  tra mandata e ritorno dell'impianto ad un valore impostato nei parametri "supertecnici" di caldaia.

### 2 Funzionamento "a velocità fissa"

Nel modo di funzionamento a velocità fissa la velocità del circolatore resta costante al valore impostato nei parametri "supertecnici" di caldaia. Durante la fase sanitario il circolatore funziona ad una velocità fissa, impostata nei parametri di caldaia.



### **ATTENZIONE**

Il circolatore viene impostato in fase di produzione sulla modalità di funzionamento a ΔT costante.

Per un corretto funzionamento della caldaia, si consiglia di non modificare l'impostazione di fabbrica.


Nel caso si renda necessario modificare le impostazioni del circolatore, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.

### Circolatori di zona (KBS V - KBS Z)

La caldaia è dotata di un circolatore a velocità variabile ad alta efficienza.

È possibile scegliere tra due modalità di funzionamento del circolatore:

## 1 Funzionamento "a prevalenza variabile"



La posizione del selettore imposta la prevalenza massima voluta.

Nel modo di funzionamento a prevalenza variabile la velocità del circolatore cambia automaticamente al variare delle perdite di carico dell'impianto, mantenendo la prevalenza fra il valore impostato con il selettore e la metà del valore impostato stesso (compatibilmente con il campo di lavoro del circolatore).

### 2 Funzionamento "a velocità fissa" (Min.- I - II - III)

Per selezionare la modalità di funzionamento a velocità fissa ruotare il selettore nella parte destra.

La posizione del selettore imposta la velocità voluta.

La posizione "Min." indica la velocità minima impostabile; la posizione "III" indica la velocità massima impostabile.

Nel modo di funzionamento a velocità fissa la velocità del circolatore resta costante al variare delle perdite di carico dell'impianto (compatibilmente con il campo di lavoro del circolatore).



### ATTENZIONE

Il circolatore viene impostato in fase di produzione sulla modalità di funzionamento a velocità fissa (velocità III).

Per un corretto funzionamento della caldaia, si consiglia di non modificare l'impostazione di fabbrica.

Nel caso si renda necessario modificare le impostazioni del circolatore, contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.




Fig. 20 Prevalenza disponibile KBS 24




Fig. 21 Prevalenza disponibile KBS 32




Fig. 22 Prevalenza disponibile circolatore solare

**Q**.....Portata (I/h)

**H**.....Prevalenza disponibile (mbar)

(\*) Curva minima utilizzabile in impianti senza separatore idraulico

(\*\*) Curva minima utilizzabile in impianti con separatore idraulico




Fig. 23 Prevalenza disponibile KBS-V-Z zona alta temperatura




Fig. 24 Prevalenza disponibile KBS-V-Z zona bassa temperatura 1




Fig. 25 Prevalenza disponibile KBS-Z zona bassa temperatura 2

**Q**.....Portata (I/h)

**H**.....Prevalenza disponibile (mbar)

## 3.17 Schemi elettrici




Fig. 26 Schema elettrico KBS

## Collegamenti interni

**DK**:.....trasduttore di pressione FL:.....flussimetro **SR1-SR2**: ......sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435 **\$35**: ..... sonda sanitario IN NTC 10k Ohm a 25°C B=3435 **SS**: .....sonda sanitario OUT NTC 10k Ohm a 25°C B=3435 **SRT**:.....sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435 **SF**: .....sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=3435 VG:.....valvola gas PCS:....circolatore solare **SBS**:....sonda bollitore solare (PT1000) **SCS**: ..... sonda collettore solare (PT1000) **SVS**:.....sonda valvola solare (PT1000) **E**:.....elettrodo di accensione/rilevazione fiamma V:....ventilatore brushless TF: .....termostato fumi P:....circolatore caldaia **PWM**:.....cavo segnale PWM per circolatore MDV:.....valvola deviatrice elettrica

# Collegamenti a cura dell'installatore

X2-X7:.....connettori di terra

**ACC1**: .....trasformatore di accensione

**OSCHEZON01**:....scheda gestione zone/solare

1-2:.....TA2 - termostato ambiente 2 3-4:.....OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente **5-6**:.....sonda esterna (10K Ohm B=3977) **11-12**:....sonda collettore solare (PT1000) **13-14**:....sonda ambiente 1 **15-16**:....sonda ambiente 2




Fig. 27 Schema elettrico KRBS-V

#### Collegamenti interni

**DK**:.....trasduttore di pressione

FL:.....flussimetro

**SR1-SR2**: ......sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435

**\$35**: ..... sonda sanitario IN NTC 10k Ohm a 25°C B=3435

**SS**: .....sonda sanitario OUT NTC 10k Ohm a 25°C B=3435

**SRT**:.....sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435

**SF**: .....sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=3435

**VG**:.....valvola gas

PCS:....circolatore solare

SBS: . . . . . . . . . sonda bollitore solare (PT1000)

SCS: .....sonda collettore solare (PT1000)
SVS: ....sonda valvola solare (PT1000)

**E**:.....elettrodo di accensione/rilevazione fiamma

V:....ventilatore brushless

TF: .....termostato fumi

P:....circolatore caldaia

PWM:.....cavo segnale PWM per circolatore

PR1:....circolatore zona 1

PR2:....circolatore zona 2

MDV:....valvola deviatrice elettrica

TSM: .....termostato di sicurezza mandata zona miscelata

**SM**:.....sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435

**ACC1**: .....trasformatore di accensione

X2-X7:....connettori di terra

**OSCHEZON01**:....scheda gestione zone/solare

#### Collegamenti a cura dell'installatore

1-2:.....TA2 - termostato ambiente 2

3-4:.....OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente

**5-6**:.....sonda esterna (10K Ohm B=3977)

11-12:....sonda collettore solare (PT1000)

**13-14**:....sonda ambiente 1

**15-16**:....sonda ambiente 2




Fig. 28 Schema elettrico KRBS-Z

| Collegamenti interni   |
|--|
| <b>DK</b> :trasduttore di pressione                                  |
| FL:flussimetro   |
| <b>SR1-SR2</b> :sonda riscaldamento NTC 10k Ohm a 25°C B=3435        |
| <b>\$35</b> : sonda sanitario IN NTC 10k Ohm a 25°C B=3435           |
| <b>SS</b> :sonda sanitario OUT NTC 10k Ohm a 25°C B=3435             |
| <b>SRT</b> :sonda ritorno NTC 10k Ohm a 25 °C B=3435                 |
| <b>SF</b> :sonda fumi NTC 10k Ohm a 25°C B=3435                      |
| <b>VG</b> :valvola gas   |
| PCS:circolatore solare   |
| SBS:sonda bollitore solare (PT1000)                                  |
| SCS: sonda collettore solare (PT1000)                                |
| SVS:sonda valvola solare (PT1000)                                    |
| E:elettrodo di accensione/rilevazione fiamma                         |
| V:ventilatore brushless  |
| TF:termostato fumi   |
| P:circolatore caldaia  |
| <b>PWM</b> :cavo segnale PWM per circolatore                         |
| PR1:circolatore zona 1 - alta temparatura                            |
| PR2:circolatore zona 2 - zona miscelata                              |
| PR3:circolatore zona 3 - zona miscelata                              |
| MDV:valvola deviatrice elettrica                                     |
| TSM:termostato di sicurezza mandata zona miscelata                   |
| <b>SM</b> :sonda di mandata zona miscelata NTC 10k Ohm a 25°C B=3435 |
| ACC1:trasformatore di accensione                                     |

**X2-X7**:.....connettori di terra

**0SCHEZON01**:....scheda gestione zone/solare

| Collegamenti a c | ura dell'installatore                            |
|------------------|--|
| 1-2:             | .TA2 - termostato ambiente 2                     |
| 3-4:             | .OT o TA1 - Comando Remoto o termostato ambiente |
| 5-6:             | . sonda esterna (10K Ohm B=3977)                 |
| 11-12:           | . sonda collettore solare (PT1000)               |
| 13-14:           | . sonda ambiente 1                               |
| 15-16:           | . sonda ambiente 2                               |
| TA:              | .TA3 - termostato ambiente 3 (su 0SCHEZON01)     |

#### 3.17.1 Relazione fra la temperatura e la resistenza nominale di tutte le sonde NTC

| T<br>(°C) | 0     | 2     | 4     | 6     | 8     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0         | 27203 | 24979 | 22959 | 21122 | 19451 |
| 10        | 17928 | 16539 | 15271 | 14113 | 13054 |
| 20        | 12084 | 11196 | 10382 | 9634  | 8948  |
| 30        | 8317  | 7736  | 7202  | 6709  | 6254  |
| 40        | 5835  | 5448  | 5090  | 4758  | 4452  |
| 50        | 4168  | 3904  | 3660  | 3433  | 3222  |
| 60        | 3026  | 2844  | 2674  | 2516  | 2369  |
| 70        | 2232  | 2104  | 1984  | 1872  | 1767  |
| 80        | 1670  | 1578  | 1492  | 1412  | 1336  |
| 90        | 1266  | 1199  | 1137  | 1079  | 1023  |

Tab. 17 Relazione "Temperatura - Resistenza nominale" delle sonde di temperatura

## 3.18 Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore



#### **AVVERTENZA**

Le caldaie sono prodotte per il tipo di gas riportato sulla targhetta dell'imballo e sulla targhetta dati tecnici di caldaia.

Eventuali trasformazioni successive dovranno essere eseguite tassativamente da personale qualificato, il quale usufruirà degli accessori opportunamente predisposti dal produttore ed eseguirà le operazioni di modifica e le regolazioni necessarie per una buona messa a punto.

#### 3.18.1 Trasformazione da METANO a PROPANO

- Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- · Aprire il mantello anteriore della caldaia.
- · Rimuovere il pannello frontale della camera di combustione, svitando le viti che lo fissano al telaio.
- Rimuovere la marmitta di aspirazione, avendo cura di svitare prima la vite che la fissa al miscelatore (vedi Fig. 29 Marmitta di aspirazione).
- Scollegare il tubo gas dal miscelatore (vedi Fig. 29 Marmitta di aspirazione).
- Rimuovere il miscelatore svitando le tre viti a brugola (vedi Fig. 30 Miscelatore).
- Sfilare il corpo in plastica del miscelatore, svitando le due viti di fissaggio (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Svitare i due ugelli del miscelatore utilizzando una chiave a brugola da 6 mm (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Avvitare i nuovi ugelli corrispondenti al gas propano indicati nella Tab. 19 Diametro degli ugelli diaframmi (mm), avendo cura di avvitarli fino in fondo senza forzare.
- Solo per le versioni 32 kW, inserire il diaframma da 7,2 mm all'uscita della valvola del gas.



#### **ATTENZIONE**

Se, raggiunto il fondo della sede filettata, l'ugello gira a vuoto, il filetto risulta danneggiato e non è garantita la sua tenuta. In questo caso è obbligatorio sostituire il miscelatore completo.

- Rimontare il corpo in plastica (Venturi) inserendolo nel miscelatore e avvitandolo con le viti di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le guarnizioni o-ring che sono montate agli estremi del corpo in plastica (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore) e di rispettare l'orientamento di montaggio (vedi Fig. 32 Orientamento di montaggio).
- Montare il mixer riassemblato al ventilatore con le viti a brugola, avendo cura di riposizionare, fra mixer e ventilatore, l'o-ring di tenuta (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Ripristinare l'alimentazione elettrica e riaprire il rubinetto gas.
- Accedere alla programmazione ed impostare i parametri P4-P5-P6-P7-P8 ai valori propri del gas propano, come descritto nella Tab. 10
   Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0).
- Procedere alla regolazione della valvola gas (vedi par. Regolazione della valvola gas a pagina 81).

#### 3.18.2 Trasformazione da PROPANO a METANO

- Scollegare la caldaia dalla rete di alimentazione elettrica.
- · Aprire il mantello anteriore della caldaia.
- Rimuovere il pannello frontale della camera di combustione, svitando le viti che lo fissano al telaio.
- Rimuovere la marmitta di aspirazione, avendo cura di svitare prima la vite che la fissa al miscelatore (vedi Fig. 29 Marmitta di aspirazione).
- Scollegare il tubo gas dal miscelatore (vedi Fig. 29 Marmitta di aspirazione).
- Rimuovere il miscelatore svitando le tre viti a brugola (vedi Fig. 30 Miscelatore).
- Sfilare il corpo in plastica del miscelatore, svitando le due viti di fissaggio (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Svitare i due ugelli del miscelatore utilizzando una chiave a brugola da 6 mm (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Avvitare i nuovi ugelli corrispondenti al gas metano indicati nella Tab. 19 Diametro degli ugelli diaframmi (mm), avendo cura di avvitarli fino in fondo senza forzare.
- Solo per le versioni 32 kW, rimuovere il diaframma da 7,2 mm all'uscita della valvola del gas.



#### **ATTENZIONE**

Se, raggiunto il fondo della sede filettata, l'ugello gira a vuoto, il filetto risulta danneggiato e non è garantita la sua tenuta. In questo caso è obbligatorio sostituire il miscelatore completo.

- Rimontare il corpo in plastica (Venturi) inserendolo nel miscelatore e avvitandolo con le viti di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le guarnizioni o-ring che sono montate agli estremi del corpo in plastica (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore) e di rispettare l'orientamento di montaggio (vedi Fig. 32 Orientamento di montaggio).
- Montare il mixer riassemblato al ventilatore con le viti a brugola, avendo cura di riposizionare, fra mixer e ventilatore, l'o-ring di tenuta (vedi Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore).
- Ripristinare l'alimentazione elettrica e riaprire il rubinetto gas.
- Accedere alla programmazione per impostare i parametri **P4-P5-P6-P7-P8** ai valori del gas propano, come descritto nella Tab. 10 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0).
- Procedere alla regolazione della valvola gas (vedi par. Regolazione della valvola gas a pagina 81).




Fig. 29 Marmitta di aspirazione




Fig. 31 Corpo in plastica del miscelatore

- A. Valvola gas
- **B.** Mixer
- **C.** Marmitta aria
- **D.** Tubo gas
- E. O-ring
- F. Ugelli
- **G.** Viti di fissaggio Venturi al mixer
- **H.** Raccordo gas
- I. Linguetta di orientamento




Fig. 30 Miscelatore




Fig. 32 Orientamento di montaggio

#### 3.18.3 Regolazione della valvola gas

### Regolazione della potenza massima

- Assicurarsi che il termostato ambiente (optional) se presente sia in posizione **ON**.
- Selezionare sul quadro comandi la modalità 'riscaldamento', premendo il tasto 😿 n volte fino a visualizzare il simbolo 🛍 sul display.
- Avviare la funzione 'spazzacamino', tenendo premuto il tasto fino a quando il simbolo smette di lampeggiare. La caldaia passa al funzionamento a potenza massima.
- Se è stato effettuato un cambio gas, occorre accedere alla programmazione ed impostare il parametro **P0-P4-P5-P6-P7-P8** secondo la potenza ed il gas di alimentazione, come riportato in Tab. 10 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSP0).
- Regolare il valore dell'anidride carbonica (CO2) nei fumi ruotando il regolatore di rapporto **B** (vedi Fig. 33 Regolazione valore anidride carbonica) e assicurarsi che rientri nei limiti della Tab. 18 Valori di CO2 nei fumi. Lasciare la caldaia in modalità spazzacamino e portarsi al passo successivo di regolazione alla potenza minima.

## Regolazione della potenza minima

- Impostare il funzionamento al minimo, tenendo premuto il tasto **RISCALDAMENTO** fino a che non viene visualizzato sul display il valore corrispondente alla velocità minima del ventilatore per la potenza ed il gas di alimentazione della caldaia, secondo la Tab. 10 Limiti impostabili per i parametri TSP e valori di default in funzione del tipo di caldaia (TSPO).
- · La caldaia passa al funzionamento al minimo.
- Regolare il valore dell'anidride carbonica (CO2) nei fumi ruotando il regolatore di offset **C** (vedi Fig. 33 Regolazione valore anidride carbonica) e assicurarsi che rientri nei limiti della Tab. 18 Valori di CO2 nei fumi.
- Tenere premuto il tasto (Reset) per terminare la funzione spazzacamino.




Fig. 33 Regolazione valore anidride carbonica

| Combustibile  | Valore di CO2 (%) |
|---------------|-------------------|
| 24 kW Metano  | 9,0 - 9,3         |
| 24 kW Propano | 10                |
| 32 kW Metano  | 9,0 - 9,3         |
| 32 kW Propano | 10                |

Tab. 18 Valori di CO2 nei fumi

| Modello | Metano | Propano                |
|---------|--------|------------------------|
| 24 kW   | 3,70   | 3,00                   |
| 32 kW   | 4,45   | 3,55 + diaframma Ø 7,2 |

Tab. 19 Diametro degli ugelli - diaframmi (mm)

#### 4. Collaudo della caldaia

Ogni caldaia è corredata da un certificato di controllo.

La compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato permette di godere dei vantaggi offerti dal produttore secondo quanto specificato nel certificato di controllo stesso.

L'intervento di compilazione del certificato di controllo da parte di un Centro di Assistenza Autorizzato è gratuito.

### 4.1 Controlli preliminari

Prima di eseguire il collaudo della caldaia è opportuno verificare che:

- l'installazione risponda alle norme vigenti;
- il condotto di evacuazione dei fumi e la parte terminale siano installati conformemente alle istruzioni: a caldaia accesa non è tollerata nessuna fuga di prodotti della combustione da nessuna guarnizione;
- la tensione di alimentazione della caldaia sia 230 V 50 Hz;
- l'impianto di riscaldamento sia correttamente riempito d'acqua (pressione al manometro 1÷1,3 bar);
- · l'impianto solare sia stato riempito con la corretta miscela di acqua e glicole ed il flussimetro indichi la corretta portata di fluido;
- eventuali rubinetti di intercettazione delle tubazioni dell'impianto siano aperti;
- il gas di rete corrisponda a quello di taratura della caldaia: in caso contrario provvedere ad effettuare la conversione della caldaia all'utilizzo del gas disponibile (vedi par. Adattamento all'utilizzo di altri gas e regolazione del bruciatore a pagina 78): tale operazione deve essere eseguita da personale tecnico qualificato;
- il rubinetto di alimentazione del combustibile sia aperto;
- · non ci siano perdite di gas combustibile;
- l'interruttore elettrico generale a monte della caldaia sia inserito;
- le valvole di sicurezza dei circuiti riscaldamento e sanitario non siano bloccate;
- · la valvola di sicurezza del circuito solare non sia bloccata;
- · non ci siano perdite d'acqua;
- il sifone di scarico della condensa, montato in caldaia, scarichi correttamente la condensa e non sia bloccato.



#### **AVVERTENZA**

Qualora la caldaia non fosse installata in modo conforme alle leggi ed alle norme vigenti avvisare il responsabile dell'impianto e non collaudare la caldaia.

#### 4.2 Accensione e spegnimento

Per l'accensione e lo spegnimento della caldaia attenersi alle "Istruzioni per l'utente".

# 5. Manutenzione



#### **AVVERTENZA**

#### Le operazioni di manutenzione (e di riparazione) devono obbligatoriamente essere eseguite da personale qualificato.

Il produttore consiglia la propria clientela di rivolgersi, per le operazioni di manutenzione e di riparazione, alla rete dei propri Centri di Assistenza Autorizzati che sono addestrati per svolgere al meglio le suddette operazioni.

Una corretta manutenzione della caldaia consente alla stessa di lavorare nelle migliori condizioni, nel rispetto dell'ambiente e in piena sicurezza per persone, animali e cose.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite almeno una volta all'anno.



#### **AVVERTENZA**

Prima di procedere ad ogni operazione di manutenzione che comporti la sostituzione di componenti e/o di pulizia interna della caldaia disinserire l'apparecchio dalla rete d'alimentazione elettrica.

#### 5.1 Programma di manutenzione

Le operazioni di manutenzione prevedono operazioni di controllo e di pulizia come di seguito specificato:

#### Operazioni di controllo

- · Controllo generale dell'integrità della caldaia.
- · Controllo della tenuta del circuito gas della caldaia e della rete di adduzione gas alla caldaia.
- · Controllo della pressione di alimentazione della caldaia.
- Controllo dei valori minimo e massimo della pressione del gas all'ugello della caldaia.
- · Controllo della accensione della caldaia.
- Controllo dell'integrità, del buono stato di conservazione e della tenuta delle tubazioni di scarico fumi.
- · Controllo dell'integrità del termostato di sicurezza installato sulla cappa fumi.
- Controllo dei parametri di combustione della caldaia mediante analisi dei fumi.
- · Controllo del funzionamento del sensore hall del ventilatore.
- Controllo dell'integrità dei dispositivi di sicurezza della caldaia in generale.
- Controllo dell'assenza di perdite di acqua e dell'assenza di ossidazioni dei raccordi della caldaia.
- Controllo dell'efficienza delle valvole di sicurezza dell'impianto.
- Controllo della carica dei vasi di espansione riscaldamento e sanitario.
- Controllo dell'integrità dell'anodo in magnesio del bollitore.
- · Controllo della corretta evacuazione della condensa da parte del sifone di scarico condensa montato in caldaia.

#### Operazioni di controllo dell'impianto solare

- Controllo della pressione dell'impianto solare ed eventuale rabbocco di liquido.
- · Controllo della portata dell'impianto solare.
- · Controllo della carica del vaso d'espansione solare.



#### **AVVERTENZA**

Nel caso in cui fosse necessario effettuare il rabbocco di liquido nell'impianto solare, utilizzare esclusivamente lo stesso prodotto utilizzato per il riempimento. Non diluire per nessun motivo il liquido originale con acqua o altri fluidi, perchè questo potrebbe alterare in modo significativo il comportamento del liquido in relazione alla capacità di scambio termico ed alla caratteristica di resistere alle alte e basse temperature.

### Operazioni di pulizia

- Pulizia interna generale della caldaia.
- Pulizia degli ugelli gas.
- Pulizia del circuito di aspirazione aria e di evacuazione dei fumi.
- · Pulizia dello scambiatore di calore.
- · Pulizia del sifone e delle tubazioni di scarico condensa.

#### Nel caso si intervenisse per la prima volta sulla caldaia verificare:

- La dichiarazione di conformità dell'impianto.
- · Il libretto d'impianto.

#### **Inoltre verificare:**

- · L'idoneità del locale per l'installazione.
- I canali di evacuazione dei fumi, diametri e lunghezza degli stessi.
- La corretta installazione della caldaia secondo le istruzioni contenute nel presente libretto.



#### **AVVERTENZA**

Nel caso l'apparecchio non fosse in grado di potere funzionare correttamente ed in assenza di pericolo per persone, animali e cose avvisare il responsabile dell'impianto e compilare una dichiarazione in tale senso.

#### 5.2 Analisi di combustione

Il controllo dei parametri di combustione della caldaia per la valutazione del rendimento e delle emissioni inquinanti deve essere eseguito secondo le leggi e le norme vigenti.

# 6. Disattivazione, smontaggio e smaltimento



#### **Avvertenza**

Nel caso si decida di disattivare definitivamente la caldaia, far effettuare le operazioni di disattivazione, smontaggio e smaltimento esclusivamente a personale qualificato.

L'utente non è autorizzato ad eseguire personalmente queste operazioni.

Le operazioni di disattivazione, smontaggio e smaltimento devono essere eseguite con caldaia fredda, dopo averla scollegata dalla rete del gas e dalla rete elettrica.

I materiali di cui è costituita la caldaia sono tutti riciclabili.

Una volta smontata, la caldaia deve essere smaltita nel rispetto della legislazione vigente del paese di installazione.

# 7. Inconvenienti, cause e rimedi

# 7.1 Tabella inconvenienti tecnici

| STATO DELLA<br>CALDAIA | INCONVENIENTE   | CAUSA POSSIBILE  | Cosa deve fare l'utente                | Cosa deve fare il personale<br>qualificato  |
|------------------------|---|--|--|---|
|                        | Il bruciatore non si accende  | Non c'è gas.   | Verificare l'apertura dei rubir        | resenza di gas.<br>ietti o l'intervento di eventuali<br>late sulle tubazioni di rete. |
|                        |   | La valvola gas è scollegata.   | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
|                        |   | La valvola gas è guasta.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        |   | La scheda elettronica è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        |   | L'elettrodo di accensione è<br>guasto.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituire l'elettrodo.   |
|                        | ll bruciatore non si accende:<br>non c'è scintilla                            | Il trasformatore di accensione<br>è guasto   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituire il trasformatore di accensione.  |
| E01*                   |   | La scheda elettronica non<br>accende: è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituire la scheda elettronica.   |
|                        |   | La scheda elettronica non<br>rileva la fiamma: la fase ed il<br>neutro sono invertiti. | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare il corretto<br>collegamento fase-neutro alla<br>rete elettrica.            |
|                        |   | Il cavo dell'elettrodo di<br>rilevazione è interrotto.                                 | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegare o sostituire il cavo.   |
|                        | Il bruciatore si accende per<br>pochi secondi e poi si spegne.                | L'elettrodo di rilevazione è<br>guasto.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituire l'elettrodo.   |
|                        |   | La scheda elettronica non<br>rileva la fiamma: è guasta.                               | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituire la scheda elettronica.   |
|                        |   | Il valore della potenza di<br>accensione è troppo basso.                               | Contattare il personale<br>qualificato | Aumentarlo.   |
|                        |   | La portata termica al minimo<br>non è corretta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare la regolazione del<br>bruciatore.  |
| E02*                   | La temperatura di mandata<br>ha superato il valore massimo                    | La pompa di circolazione è<br>guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E02**                  | ammissibile.  | La pompa di circolazione è<br>bloccata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare la connessione elettrica della pompa.                                      |
|                        |   | Difficoltà di tiraggio del<br>camino.  | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare il camino e le griglie<br>di aspirazione dell'aria.                        |
| E03*                   | E' intervenuto il termostato<br>fumi.   | Il condotto di scarico fumi/<br>aspirazione aria è ostruito.                           | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare la presenza di<br>ostruzioni nei condotti e<br>rimuoverle.                 |
|                        |   | Il termostato fumi è guasto.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |
|                        |   | Ci sono perdite nell'impianto.   | Verificare                             | l'impianto.   |
| E04**                  | La pressione dell'acqua<br>nell'impianto di riscaldamento<br>è insufficiente. | Il trasduttore di pressione è<br>scollegato.   | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
|                        |   | Il trasduttore di pressione è<br>guasto.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |
| E05**                  | Guasto sonda di mandata   | La sonda di mandata è<br>scollegata elettricamente.                                    | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
|                        |   | La sonda di mandata è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E06**                  |   | La sonda sanitario è scollegata.   | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| EU6**                  | Guasto sonda sanitario  | La sonda sanitario è guasta.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |

| STATO DELLA<br>CALDAIA | INCONVENIENTE   | CAUSA POSSIBILE   | Cosa deve fare l'utente                | Cosa deve fare il personale<br>qualificato  |
|------------------------|---|---|--|---|
| E07**                  | 27** Cuarta conda fumi  | La sonda fumi è scollegata<br>elettricamente.   | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| 207                    | Guasto sonda fumi   | La sonda fumi è guasta.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E09                    | Pressione impianto troppo<br>vicina al limite massimo.  | Durante un caricamento<br>manuale è stata ripristinata<br>una pressione di impianto<br>troppo vicina al valore di<br>scarico della valvola di<br>sicurezza. | Contattare il personale<br>qualificato | Svuotare l'impianto<br>progressivamente fino a<br>che il simbolo di errore non<br>scompare. |
| F12**                  | Guasto sonda acqua ingresso   | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E12**                  | al piastre.   | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| F15**                  | Constant and distant  | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E15**                  | Guasto sonda ritorno.   | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| F2.4**                 |   | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E24**                  | Guasto sonda collettore solare.   | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        | Guasto sonda valvola solare   | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E27**                  | (bollitore, parte alta).  | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| F20**                  | Guasto sonda bollitore solare   | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E28**                  | (parte bassa).  | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        | Guasto collegamento   | Il Comando Remoto non è<br>collegato alla scheda di caldaia.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
| E31**                  | Comando Remoto (compare sul display del Comando   | Il Comando Remoto è guasto.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |
|                        | Remoto).  | La scheda di caldaia è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        | Intervento del termostato di<br>sicurezza a protezione della<br>'zona 2' miscelata (solo nelle<br>versioni V e Z) | La valvola miscelatrice è<br>difettosa o guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E35**                  |   | Il termostato è scollegato.   | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
|                        |   | Il termostato è guasto  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |
| E36**                  | Guasto sonda di mandata su  | La sonda è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E30                    | una delle zone installate.  | La sonda è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E40*                   |   | Il ventilatore è scollegato.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
| E40*                   | Guasto ventilatore.   | Il ventilatore è guasto.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |

| STATO DELLA<br>CALDAIA | INCONVENIENTE  | CAUSA POSSIBILE   | Cosa deve fare l'utente                | Cosa deve fare il personale<br>qualificato  |
|------------------------|--|---|--|---|
| E41**                  | Mancata comunicazione fra<br>scheda e dispositivi periferici<br>(interfaccia quadro e/o schede<br>di zona/solare). | Il display interfaccia non è<br>collegato.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
|                        |  | Le schede di zona/solare non sono collegate.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarle.   |
|                        |  | Il display interfaccia e/o le<br>schede di zona/solare sono<br>difettosi.                             | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirli.  |
| E42                    | Errore di configurazione<br>impianto solare.   | I parametri di impostazione<br>della scheda di caldaia o<br>della scheda solare non sono<br>corretti. | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare che i valori impostati<br>dei parametri P03 e P18<br>corrispondono a quelli delle<br>tabelle di riferimento. |
| E43                    | Errore di configurazione<br>zone. Impostazione errata del<br>parametro P61.  | l parametri di impostazione<br>della scheda di caldaia non<br>sono corretti.                          | Contattare il personale<br>qualificato | Verificare che i valori<br>impostati del parametro P61<br>corrispondano a quelli delle<br>tabelle di riferimento.       |
| F4.4**                 | Guasto sonda ambiente 1.   | La sonda ambiente è<br>scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E44**                  | Guasto sonda ambiente 1.   | La sonda ambiente è guasta.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E45**                  | Guasto sonda ambiente 2.   | La sonda ambiente è<br>scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E45***                 | Guasto sonda ambiente 2.   | La sonda ambiente è guasta.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E46                    | Guasto trasduttore di<br>pressione.  | Il trasduttore di pressione è<br>scollegato.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarlo.   |
| £40                    |  | Il trasduttore di pressione è<br>guasto.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirlo.  |
| E47                    | Errore sonda esterna con   | La sonda esterna è scollegata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Ricollegarla.   |
| E47                    | sonda ambiente collegata.  | La sonda esterna è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
| E49                    | L'interfaccia non esegue alcun comando.  | L'interfaccia non comunica con<br>la scheda della caldaia.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        | Il ΔT fra mandata e ritorno non<br>rientra nelle condizioni limite.  | Le sonde di mandata e/o<br>ritorno sono guaste.   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirle.  |
|                        |  | Il tubo di by pass è ostruito   | Contattare il personale<br>qualificato | Liberarlo da ostruzioni o<br>sostituirlo.   |
| E80*                   |  | La valvola di by pass non è<br>montata o è montata in modo<br>errato.                                 | Contattare il personale<br>qualificato | Ripristinare la corretta configurazione della valvola di by pass.   |
|                        |  | Il circuito primario dello<br>scambiatore di calore è<br>ostruito.                                    | Contattare il personale<br>qualificato | Pulire o sostituire lo scambiatore.   |
|                        |  | La pompa è bloccata.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sbloccare la pompa.   |
| E86*                   | La temperatura di mandata cresce troppo rapidamente.   | La pompa è guasta.  | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.  |
|                        |  | Presenza di aria nell'impianto<br>di riscaldamento.   | Contattare il personale<br>qualificato | Disaerare la caldaia aprendo i jolly su scambiatore e pompa.  |

| STATO DELLA<br>CALDAIA | INCONVENIENTE  | CAUSA POSSIBILE  | Cosa deve fare l'utente                | Cosa deve fare il personale<br>qualificato   |
|------------------------|--|--|--|--|
| E87*                   | E87* La temperatura di ritorno cresce troppo rapidamente.              | Circolazioni d'acqua estranee<br>in caldaia.   | Contattare il personale<br>qualificato | Vericare che non vi siano<br>ulteriori caldaie o fonti di<br>calore supplementari in<br>cascata. |
|                        |  | Presenza di aria nell'impianto<br>di riscaldamento.  | Contattare il personale<br>qualificato | Disaerare la caldaia aprendo i<br>jolly su scambiatore e pompa.                                  |
| E89***                 | Valore di temperatura fumi<br>anomalo.                                 | La sonda fumi sullo<br>scambiatore è difettosa o<br>danneggiata.                                   | Contattare il personale<br>qualificato | Sostituirla.   |
| E98                    | Raggiunto il numero massimo<br>di sblocchi da touch screen<br>caldaia. | L'utente ha raggiunto il<br>numero massimo di errori<br>resettabili dal pannello della<br>caldaia. | Contattare il personale<br>qualificato | Togliere e ridare tensione<br>tramite l'interruttore a monte<br>della caldaia.                   |
| E99                    | Raggiunto il numero massimo<br>di sblocchi da Comando<br>Remoto.       | L'utente ha raggiunto il<br>numero massimo di errori<br>resettabili da Comando<br>Remoto.          | Contattare il personale<br>qualificato | Resettare dall'interfaccia della<br>caldaia.   |

<sup>\*</sup> errori ripristinabili da parte dell'utente, tenendo premuto il tasto **RESET** 

Nel caso dovessero presentarsi gli errori **E51**, **E52**, **E53**, **E73**, **E85**, **E89**, **E90** e **E91** contattare un centro di assistenza autorizzato.

<sup>\*\*</sup> errori auto ripristinanti, si resettano automaticamente quando l'anomalia viene corretta

<sup>\*\*\*</sup> errori resettabili esclusivamente da parte dell'assistenza tecnica

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE

Direttiva Gas 2009/142/CE
Direttiva Rendimenti 92/42/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/C E
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

# FONDITAL S.p.A.

con sede in Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS)

# **DICHIARA**

che i prodotti

Giava KRB 12, Giava KRB 24, Giava KRB 28, Giava KRB 32 Madeira Compact KBS 24, Madeira Compact KBS 32 Madeira KRBS 12, Madeira KRBS 24, Madeira KRBS 28, Madeira KRBS 32

sono costruiti in accordo

 Con il Tipo descritto nel Certificato di Esame CE di Tipo e nel Certificato di Esame CE di Tipo 51CM4094 51CM4095DR

in seguito alle disposizioni delle Direttive Direttiva Gas 2009/142/CE Direttiva Rendimenti 92/42/CE delle quali soddisfano i requisiti essenziali.

- 2. Con le disposizioni della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/C E.
- 3. Con le disposizioni della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

Fondital S.p.A.

Per la direzione Il responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Roberto Cavallini

Vobarno, data di fabbricazione ovvero del timbro postale

Dichiarazione caldaie

di

conformità

Giava - Madeira

Edizione 1 del 8 maggio 2012

but him

Pagina lasciata intenzionalmente bianca





0LIBMEIT40

Fondital S.p.A.

25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40

Tel. +39 0365/878.31

Fax +39 0365/878.304

e mail: info@fondital.it

www.fondital.com

Il produttore si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Uff. Pubblicità Fondital IST 03 C 877-01 - Settembre 2015 (09/2015